

# Perfusor<sup>®</sup> Space

## und Zubehör



### Gebrauchsanweisung

Es wird empfohlen, dass alle Pumpen auf Ihrer Station über den gleichen Softwarestand verfügen.

**CE** 0123

**DE** Gültig für Software 688J

Überblick Perfusor® Space.....	3
Symbole auf dem Produkt.....	5
Patientensicherheit .....	6
Menüstruktur / Navigation.....	11
<b>Kapitel 1</b> <b>Betrieb.....</b>	<b>13</b>
1.1 Infusionsbeginn .....	13
1.2 Eingaben mit verschiedenen Kombinationen von Rate, Volumen und Zeit .....	14
1.3 Bolusgabe .....	15
1.4 Spritzenwechsel und neuer Therapiestart.....	16
1.5 Infusionsende.....	17
1.6 Standby.....	17
<b>Kapitel 2</b> <b>Erweiterter Betrieb.....</b>	<b>19</b>
2.1 Abfrage des Pumpenstatus während der Infusion.....	19
2.2 Raten-, Volumen- und Zeitänderung ohne Infusionsunterbrechung und Zurücksetzen von Statusmenü-Parametern .....	19
<b>Kapitel 3</b> <b>Sonderfunktionen*.....</b>	<b>20</b>
3.1 Dosiskalkulation (Überblick).....	20
3.2 Dosiskalkulation (Anwendung) .....	20
3.3 Medikamentendatenbank.....	21
3.4 Patientenkontrollierte Analgesie (PCA) .....	24
3.5 Target-kontrollierte Infusion (TCI).....	26
3.6 Barcodefunktion.....	32
3.7 Ramp and Taper Modus .....	33
3.8 Programm-Modus.....	35
3.9 Intervallbolus-Modus.....	38
3.10 Modus "Dosis über Zeit".....	40
<b>Kapitel 4</b> <b>Optionen .....</b>	<b>43</b>
4.1 Abschaltdruck.....	43
4.2 Data Lock.....	43
4.3 Bolusrate.....	44
4.4 KVO-Modus.....	45
4.5 Kontrast / Displaybeleuchtung / Tastaturbeleuchtung .....	45
4.6 Lautstärke .....	45
4.7 Datum / Zeit.....	45
4.8 Makro-Modus.....	45
4.9 Sprache .....	46
<b>Kapitel 5</b> <b>Alarmer.....</b>	<b>47</b>
5.1 Gerätealarmer .....	47
5.2 Voralarme und Betriebsalarmer .....	47
5.3 Erinnerungsalarme.....	50
5.4 Alarmhinweise .....	51
<b>Kapitel 6</b> <b>Akkubetrieb und -pflege.....</b>	<b>52</b>
<b>Kapitel 7</b> <b>Kompatible Spritzen .....</b>	<b>54</b>
<b>Kapitel 8</b> <b>Anlauf- und Trompetenkurven .....</b>	<b>56</b>
<b>Kapitel 9</b> <b>Technische Daten .....</b>	<b>57</b>
<b>Kapitel 10</b> <b>Garantie / STK** / Service / Schulung / Reinigung / Entsorgung.....</b>	<b>59</b>
<b>Kapitel 11</b> <b>Gebrauchsanweisung für Zubehör .....</b>	<b>61</b>
<b>Kapitel 12</b> <b>PCA-Zubehör .....</b>	<b>64</b>
<b>Bestelldaten .....</b>	<b>65</b>

\* Die Verfügbarkeit der einzelnen Leistungsmerkmale ist von der Konfiguration der Pumpe abhängig.

\*\*Sicherheitstechnische Kontrolle

## ÜBERBLICK PERFUSOR® SPACE

### Obere und untere Pfeiltaste

Durch Menüs scrollen, Einstellungen von 0-9 ändern, Ja/Nein-Fragen beantworten.

### Linke und rechte Pfeiltaste

Skalenwert wählen und zwischen Stellen bei Werteingabe wechseln. Mit der linken Pfeiltaste eine Funktion öffnen während die Infusion läuft oder unterbrochen ist.



Gelbe LED: Voralarm, Erinnerungsalarm  
Grüne / Rote LED: Förderung / Gerätealarm, Betriebsalarm  
Blaue LED: Verbindung zu SpaceControl

Einzelne Werte auf Null zurücksetzen und auf letztes Display oder letzte Menüebene zurückschalten.



Antriebskopf mit Krallenmechanismus zum Festhalten der Spritzenkolbenplatte und Notentriegelungsknopf.

Bolusgabe einleiten.



Pumpe ein-/ausschalten.



Funktionsauswahl, bestimmte Werte / Einstellungen / Alarme bestätigen.




Pumpe mit SpaceControl verbinden und einen Barcode nach dem Scannen zuweisen.



Start/Stop der Infusion.

Spritzenbügel hält Spritze in Position. Um Spritze zu entfernen: Ziehen und nach rechts drehen. Der Antrieb fährt automatisch zurück.



### Akkufachdeckel

Vor Akkuwechsel immer Verbindung zum Patienten trennen und Pumpe ausschalten. Knopf unter Akkufachdeckel mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber) drücken und Deckel von Pumpe wegziehen. Grünen Schließmechanismus auf Rückseite des Akkus hochschieben und Akku für Wechsel entnehmen.



Schnittstelle P3 für künftige Optionen


Schnittstelle P2 für Steckernetzteil, SpaceStation, Anschlussleitung SP (12V), Kombi-Kabel und weitere Zubehörkabel (Personalruf, Service)



## Spritzenfixierung

Spritzenbügel ziehen und nach rechts drehen, um die grüne Achsialfixierung (siehe roter Pfeil) zu öffnen. Spritze muss senkrecht in den Schlitz links von der Achsialfixierung eingelegt werden, bevor der Spritzenbügel geschlossen wird. Sicherstellen, dass die Spritze ordnungsgemäß gehalten wird.

**Vorsicht:** Kolbenbremse beim Herausfahren aus dem Spritzenbügel nicht berühren.



## Fixierung der PoleClamp (Universalklemme)

Schiene der PoleClamp mit Schiene der Pumpe abgleichen und PoleClamp aufschieben bis Verschlussmechanismus hörbar einrastet.

Zum Entfernen den Entriegelungsknopf am Rahmen betätigen, den Griff nach unten drücken und die PoleClamp abziehen.




## Transport

Maximal drei Pumpen (Perfusor® Space oder Infusomat® Space) und ein Space-Control übereinander stapeln (in Rettungswagen oder Hubschraubern ist nur eine Pumpe zulässig). Mechanische Einwirkung von außen vermeiden.

### Geräte miteinander verriegeln

Schienen der Pumpen aufeinanderschieben bis Verschluss hörbar schließt und grüne Knöpfe übereinander liegen. Zum Trennen grünen Verschlussknopf der oberen Pumpe drücken und untere Pumpe nach vorne ziehen.



## Stativbefestigung

Öffnung der PoleClamp gegen senkrecht Stativ drücken und Schraube festziehen. Schraube lösen für Freigabe. Zur vertikalen Befestigung der PoleClamp den Hebel drücken (siehe roter Pfeil) und in eine der beiden Richtungen drehen, bis der Hebel in die Kerbe klickt. Hebel drücken für Rotation.

**Vorsicht:** Nicht auf Pumpe abstützen, während diese am Stativ befestigt ist!

## SYMBOLE AUF DEM PRODUKT

Symbol	Erklärung
	Achtung, allgemeines Warnsymbol. Achtung, mit dem Produkt mitgelieferte Dokumentation beachten
	Typ CF mit Defibrillationsschutz
	Gerät der Schutzklasse II
	Kennzeichnung von elektrischen und elektronischen Geräten gemäß Richtlinie 2002/96/EG (WEEE)
<b>CE 0123</b>	CE-Zeichen gemäß Richtlinie 93/42/EWG

## PATIENTENSICHERHEIT



Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen. Betrieb nur unter regelmäßiger Kontrolle durch eingewiesenes Personal.

### Zweckbestimmung Perfusor® Space

Das Perfusor® Space Infusionspumpensystem besteht aus einer tragbaren, Infusions-spritzenpumpe, und Zubehör. Das System ist zur Anwendung bei Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen für die intermittierende oder kontinuierliche Verabreichung von Lösungen durch medizinisch gebräuchliche parenterale und enterale Zugänge vorgesehen. Diese Zugänge können intravenös, enteral oder zur Spülung erfolgen, sind aber nicht darauf beschränkt. Das System kann auch zur Verabreichung von für die Infusionstherapie indizierten Medikamenten verwendet werden. Diese können Anästhetika, Sedativa, Katecholamine, Antikoagulantien usw., Blut oder Blutkomponenten, Lösungen zur totalen parenteralen oder enteralen Ernährung oder Lipide sein, sind aber nicht darauf beschränkt. Das Perfusor® Space Infusionsspritzenpumpensystem ist zur Anwendung durch eingewiesenes, medizinisches Fachpersonal in medizinisch genutzten Räumen, bei ambulanten Patienten, Heimpatienten und in Transportsituationen vorgesehen.

TCI kann bei Patienten eingesetzt werden, die folgende Kriterien erfüllen:

	Minimum	Maximum
Gewicht [kg]	30	200
Größe [cm]	130	220
Alter [Jahre]	16	100

Bei einigen Parametergruppen kommt die „Lean Body Mass“ (LBM) für eine individuelle Parameterisierung zum Einsatz. Die Berechnung der LBM kann die geeignete Patientengruppe zusätzlich einschränken, da sie keine TCI für adipöse Patienten zulässt.

TCI kann bei folgenden Verfahren eingesetzt werden:

- Propofol: Anästhesie und bewusste Sedierung
- Remifentanyl: Anästhesie

Über die konkrete Anwendbarkeit entscheidet die medizinische Fachkraft aufgrund der zugesicherten Eigenschaften und technischen Daten.

Weitere Beschreibungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

### Betrieb

- Das einführende Training des Perfusor® Space muss von B. Braun Vertriebsmitarbeitern oder einer anderen autorisierten Person durchgeführt werden. Nach jedem Softwareupdate ist der Anwender angewiesen, sich über die neusten Geräte- und Zubehöränderungen in der Gebrauchsanweisung zu informieren.
- Sicherstellen, dass das Gerät ordnungsgemäß positioniert und gesichert ist. Pumpe nicht über Patienten anbringen.

- Vor Inbetriebnahme das Gerät und insbesondere die Achsialfixierung auf mögliche Beschädigung und fehlende Teile prüfen. Auf hör- sowie sichtbare Alarmer während des Selbsttests achten.
- Patientenverbindung erst herstellen, nachdem Spritze ordnungsgemäß eingelegt und Spritzenkolbenplatte von den Krallen des Antriebskopfes ordnungsgemäß gefasst wurde. Die Verbindung während des Spritzenwechsels unterbrechen, um eine ungewollte Dosisgabe zu vermeiden.
- Nur passende Spritzen/Katheter für die beabsichtigte medizinische Verwendung benutzen.
- Leitung knickfrei legen.
- Empfohlener Wechsel von Einmalartikeln nach 24 Stunden (Hygienevorschriften beachten).
- In medizinisch genutzten Räumen wird eine den Vorschriften entsprechende Installation vorausgesetzt (z.B. VDE 0100, VDE 0107 oder IEC-Festlegungen). Länderspezifische Vorschriften und nationale Abweichungen beachten.
- Um eine Explosion zu vermeiden, darf die Pumpe nicht in Gegenwart entflammbarer Anästhetika betrieben werden.
- Angezeigten Werte mit eingegebenem Wert vergleichen. Infusion nur dann starten, wenn Werte miteinander übereinstimmen.
- Bei Verwendung des Personalrufs wird empfohlen, die Anlage nach dem Anschluss der Pumpe zu prüfen.
- Die Pumpe und das Steckernetzteil sind vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Die Pumpe während des Transports nicht am Antriebskopf festhalten.
- Falls die Pumpe herunterfällt oder einer Krafteinwirkung ausgesetzt wird, muss sie von der Servicewerkstatt überprüft werden.
- Die angezeigten Daten müssen vom Anwender immer auf Plausibilität für weitere medizinische Entscheidungen überprüft werden.
- Bei mobiler Anwendung (Homecare, inner- und außerklinische Patiententransporte) ist auf eine sichere Anbringung bzw. Positionierung des Gerätes zu achten. Bei Lageveränderungen und groben Erschütterungen kann es zu geringfügigen Änderungen in der Fördercharakteristik kommen.
- Bei lebenserhaltenden Medikationen muss eine zusätzliche Patientenüberwachung (z.B. durch Monitoring) erfolgen.
- Eine Krafteinwirkung auf den Antrieb ist während der Förderung zu vermeiden, um einem Alarm vorzubeugen.
- Bei der Gabe von hochwirksamen Medikamenten ist eine zweite Pumpe für das Medikament bereit zu halten. Die Therapiedokumentation muss für eine Fortsetzung der Therapie an einer zweiten Infusionspumpe geeignet sein.

- Unabhängig von den Softlimits müssen die eingegebenen Werte die für den Patienten medizinisch richtigen sein.
- Wenn für die Dosiskalkulation relevante Werte geändert werden (z.B. Körpergewicht), dann ändert sich die Flussrate und die Dosisrate wird beibehalten.

#### Andere Komponenten

- Nur druckgeprüfte Einmalartikel verwenden (min. 2 bar/1500 mmHg).
- Mögliche Inkompatibilitäten von Geräten und Arzneimitteln sind den jeweiligen Herstellerinformationen zu entnehmen.
- Nur Luer Lock-Überleitsysteme und -Spritzen sowie kompatible Kombinationen von Geräten, Zubehör, Verschleißteilen und Einmalartikeln verwenden.
- Die Verwendung von nicht geprüften bzw. inkompatiblen Einmalartikeln kann die technischen Daten beeinflussen.
- Angeschlossene elektrische Komponenten müssen der IEC/EN-Spezifikation genügen (z.B. IEC/EN 60950 für datenverarbeitende Geräte). Wer zusätzliche Geräte anschließt, ist Systemkonfigurierer und damit für die Einhaltung der Systemnorm IEC/EN 60601-1-1 verantwortlich.
- Wenn mehrere Apparate/Infusionsleitungen angeschlossen sind, kann eine gegenseitige Beeinflussung nicht ausgeschlossen werden (siehe: VDE 0753 Teil 5 "Anwendungsregeln für Parallelinfusion - Vorstellbare Anwendungs-verfahren" bzw. BBM-Anwendungshinweise zur Parallelinfusion 38910004).

#### Sicherheitsstandards

Der Perfusor® Space erfüllt alle Sicherheitsstandards für medizinisch elektrische Geräte in Übereinstimmung mit den Publikationen IEC/EN 60601-1 und IEC/EN 60601-2-24.

- Die EMV-Grenzwerte (elektromagnetische Verträglichkeit) nach IEC/EN 60601-1-2 und IEC/EN 60601-2-24 werden eingehalten. Bei Betrieb im Umfeld von Geräten, die höhere Störaussendungen verursachen können (z.B. HF-Chirurgiegeräte, Kernspintomographen, Handys usw.), sind die zu diesen Geräten empfohlenen Schutzabstände einzuhalten.
- Der Perfusor® Space erfüllt die zutreffenden Anforderungen der EN 13718, um in der Luft, auf dem Wasser und in schwierigem Gelände verwendet werden zu können. Während des Transports muss der Perfusor® Space an einem geeigneten Befestigungssystem unter Verwendung der SpaceStation oder der Pole Clamp SP fixiert werden. Wird der Perfusor® Space in Temperaturbereichen unterhalb der definierten Betriebsbedingungen gelagert, ist er vor Inbetriebnahme für mindestens eine Stunde bei Raumtemperatur aufzubewahren.

#### Sicherheitshinweise für den Einsatz der PCA

- Soll eine PCA-Pumpe mit einem Patiententaster betrieben werden, so muss

sie an der untersten Position des SIS (unterster Steckplatz der untersten SpaceStation) betrieben werden.

- Der Zugriff auf die Einstellungen der Pumpe kann mit dem DataLock 3 verhindert werden. Der Code für den DataLock Stufe 3 sollte sich von dem Code für die Stufen 1 und 2 unterscheiden, wenn Zugriff nur durch Schmerzdienst gewünscht wird.
- Ist zusätzliche Sicherheit (nur Perfusor®) gewünscht, so kann die Entnahme der Spritze mit der Syringe Anti Removal Cap (siehe Zubehör) und der Verriegelung des Spritzenbügels verhindert werden. Die Syringe Anti Removal Cap ist für folgende Spritzen ausgelegt: B. Braun Original Perfusor Spritze 50 ml, B. Braun Omnifix 50 ml, BD Plastipak 50/60 ml, Terumo 50 ml sowie Tyco Monoject 50 ml. Die Verriegelung des Spritzenbügels befindet sich unter der Pumpe. durch eine Rechtsdrehung von 90° ist der Bügel verriegelt. Stellen sie sicher, dass der Spritzenbügel sicher verriegelt ist.
- Werden Betäubungsmittel verabreicht und die Syringe Anti Removal Cap wird nicht verwendet und der Spritzenbügel wird nicht verriegelt, sollte die Therapie nur unter Aufsicht erfolgen, wenn Verdacht auf unberechtigten Zugriff auf das Medikament besteht.
- Wird die PCA beendet und anschließend wieder neu konfiguriert, sind die Therapiedaten wieder auf den Voreinstellungswerten.
- Bei der Verwendung des Patiententaster ist auch der Patient ein zulässiger Anwender, da mit dem Patiententaster lediglich ein PCA-Bolus angefordert werden kann und dies durch Einstellungen in der Medikamentendatenbank und an der Pumpe auf therapeutisch sinnvolle Werte beschränkt ist.

#### Sicherheitshinweise für den Einsatz der TCI

- Die TCI sollte nur von einem erfahrenen Anästhesisten durchgeführt werden, der mit den Grundsätzen der TCI vertraut ist und in der Verwendung dieses Gerätes angemessen geschult wurde.
- Auch bei Einsatz der TCI mit B. Braun Space bleibt der Anästhesist für die Verabreichung von Medikamenten verantwortlich. Der Anästhesist muss mit der verfügbaren Literatur zu jeder Parametergruppe vertraut sein, die in Verbindung mit einem Medikament verwendet wird, und die Raten- und Dosierungsgrenzen aus der Verordnung entnehmen.
- Pharmakokinetische und pharmakodynamische Wechselwirkungen zwischen Anästhetika sind bekannt, werden aber nicht bei der Berechnung der Konzentrationen im Plasma und am Wirkungsort einbezogen. Sie müssen vom Anwender berücksichtigt werden.
- Insbesondere muss sich der Anwender darüber bewusst sein, dass der Start einer TCI zur automatischen Infusion einer vorberechneten Bolusdosis führt, auf die eine Infusion zum Erreichen der gewählten Target-Konzentration folgt.

- Der Anwender muss unbedingt sicherstellen, dass die Patienteneigenschaften und die gewählte Target-Konzentration sowie die sich daraus ergebenden Dosen den Verordnungsinformationen für das jeweilige Land entsprechen.
- B. Braun hat die korrekte Implementierung des mathematischen Modells, die Verwendbarkeit sowie die Fördergenauigkeit der Pumpe geprüft.
- Bei Einsatz der TCI ist eine angemessene Patientenüberwachung obligatorisch.
- Darauf achten, die richtige Verdünnung/Konzentration des Medikaments zu verwenden, und sicherstellen, dass die richtige Verdünnung an der Pumpe ausgewählt ist.
- Propofol oder Remifentanyl niemals über eine Sekundärinfusion verabreichen, solange die TCI eingesetzt wird.
- Der TCI-Modus kann vollständig deaktiviert werden, um eine versehentliche Verwendung der TCI zu vermeiden.


## MENÜSTRUKTUR / NAVIGATION

### Legende

- |   |                  |   |   |
|---|------------------|---|---|
|  | Ein/Aus-Taste    |  | OK-Taste  |
|  | Start/Stop-Taste |  | Bedienfeld mit Pfeil Hoch-, Runter-, Links-, Rechts-Taste |
|  | Bolus-Taste      |  | Verbindungs-Taste   |
|  | Clear-Taste      |   |   |

Alle Displayanzeigen sind Beispiele, die je nach Patienten und individueller Therapie anders aussehen.

#### Display




#### Erläuterungen

Am oberen Displayrand wird die letzte Therapie angezeigt. Ja/Nein-Frage kann durch Drücken von  für Ja oder  für Nein beantwortet werden.

Parameter, die geändert werden können (z.B. Rate in ml/h), werden mit  oder  geöffnet. Beim Editieren von Parametern, Stellen/Stufen mit   wechseln. Weißer Hintergrund zeigt derzeitige Stelle/Stufe an.  und  verwenden, um aktuelle Einstellung zu verändern. Hilfetext am unteren/oberen Displayrand zeigt Optionen an (z.B. Rate mit  bestätigen, Infusion mit  starten oder Rate mit  löschen).

Typische Anzeige während des Betriebs:



Display



Erläuterungen

Alle Status Informationen sind in der untersten Zeile des Displays verfügbar. Die gewünschte Information kann durch ausgewählt werden und wird danach dauerhaft dargestellt (z. B. Langname des Medikaments, Zeit bis Spritze leer etc.).

wurde während der Förderung gedrückt. Manuellen Bolus kann mit 1200 ml/h durch Drücken von starten (siehe oberen Displayrand) oder mit Eingabe eines Boluslimits durch fortfahren (siehe unteren Displayrand).

Dieser Hinweis wird angezeigt, wenn versucht wird, einen Wert unzulässigerweise mit zu editieren.

Druckstufe mit oder wählen und mit bestätigen. Eingabe mit abbrechen.

Voralarme werden durch eine Mitteilung auf dem Display (z.B. "Spritze fast leer"), einen Signalton und eine blinkende gelbe LED angezeigt. Den Voralarm mit bestätigen.

Bei einem Betriebsalarm (z.B. "Spritze leer") stoppt die Infusion, ein Signalton ertönt und die rote LED blinkt. Alarm mit bestätigen. Eine Bestätigung erzeugt keine akustische Rückmeldung.

Durch Drücken und Halten von dehnt sich ein weißer Balken von links nach rechts und zählt 3 sec herunter. Dann schaltet sich die Pumpe aus.

So lange eine Spritze eingelegt ist, wird die Pumpe nicht ausgeschaltet, sondern „Standby“ benutzt.

## BETRIEB

### 1.1 Infusionsbeginn

- Ordnungsgemäße Installation der Pumpe sicherstellen. Wenn sich das Gerät im Netzanschluss befindet, zeigt das Display den Akkustatus, das Symbol des Netzanschlusses und die letzte Therapie an.
-  drücken, um das Gerät einzuschalten. Den automatischen Selbsttest beobachten: "Selbsttest aktiv" und die Softwareversion werden angezeigt, zwei Signaltöne erklingen und alle drei LEDs (gelb, grün/rot und blau) leuchten ein Mal auf. Informationen über Energieversorgung (Netz- oder Akkubetrieb), die eingestellte Druckstufe und den Sprizentyp (wenn Spritze bereits eingelegt ist) werden angezeigt. Danach fährt der Antriebskopf zurück.

Die Pumpe bietet die Möglichkeit bis zu vier Sprachensätze in die Pumpe zu laden (je nach Umfang der sprachenspezifischen Zeichen), zwischen denen während des Pumpenbetriebs gewählt werden kann. Dafür muss der Anwender bei der Erstinbetriebnahme die gewünschten Sprachen auswählen und mit  markieren. Anschließend die Wahl am unteren Ende der Liste durch Anwählen des letzten Menüpunktes mit  bestätigen. Danach die gewünschte Sprache mit  auswählen und mit  bestätigen. Nachfolgende Frage mit  beantworten, um die Sprache zu übernehmen.

-  drücken, um mit der direkten Eingabe der Therapieparameter zu beginnen oder Pumpenklappe und Spritzenbügel öffnen, um mit dem Einlegen der Spritze zu beginnen.
- Spritze mit den Flügeln senkrecht in den Schlitz rechts vom Gehäuse einlegen. Danach Spritzenbügel und Pumpenklappe schließen. Kolbenbremse fährt vor.

**Vorsicht:** Die Pumpe nie während des Einlegens der Spritze unbeaufsichtigt lassen.

- Sprizentyp mit  bestätigen. Angezeigter Sprizentyp muss mit eingelegter Spritze übereinstimmen.
- Antriebskopf fährt vorwärts und greift Kolbenplatte der Spritze.

**Vorsicht:** Hände vom heranfahrenden Antrieb entfernt halten.

**Hinweis:** Darauf achten, dass Kolbenbremse in Spritzenbügel zurückfährt.

- Wenn die Entlüftungsfunktion aktiviert ist  drücken, um die Infusionsleitung mit der im Display angezeigten Rate zu entlüften. Entlüftungsfunktion mit  abbrechen. Vorgang wiederholen bis die Leitung vollständig entlüftet ist. Dann  drücken, um fortzufahren.
- Patientenverbindung herstellen.
- Gegebenenfalls Fragen im Start Up Menü mit  und  beantworten, bis die Rate im Hauptmenü erscheint.

**Förderrate einstellen:**

-  drücken und Rate mit  eingeben.
-  drücken, um Infusion zu starten. Laufende Pfeile auf dem Display und grüne LED zeigen Förderung an.

**Hinweis:** Laufende Infusion kann jederzeit durch Drücken von  unterbrochen werden. Die Pumpe kann zu jedem Zeitpunkt ausgeschaltet werden, indem  für 3 sec gedrückt wird (Ausnahme: Data Lock Stufen 2 und 3 sowie bei eingeletem Einmalartikel).

## 1.2 Eingaben mit verschiedenen Kombinationen von Rate, Volumen und Zeit

Der Perfusor® Space bietet die Möglichkeit außer der Förderrate ein Volumen- und ein Zeitlimit einzugeben. Wenn zwei dieser Parameter eingegeben worden sind, dann wird der dritte Parameter von der Pumpe errechnet. Wird ein Volumen und/oder eine Zeit vorgewählt, so wird vor einem dieser Parameter im Hauptmenü ein Pfeilsymbol gesetzt. Dieses wird als „Target“ bezeichnet. Während der Infusion mit der Pumpe wird dieses Target-Symbol neben den sich bewegenden Pfeilen in der Förderanzeige angezeigt (bei Verwendung der TCI ist das Symbol nicht sichtbar). Daraus ist ersichtlich, dass die Pumpe entweder mit einem Volumen- oder einem Zeitlimit programmiert worden ist. Die im Hauptmenü ersichtliche Zuordnung des Target-Symbols zeigt den für die Anwendung festgeschriebenen Parameter (Volumen oder Zeit). Bei Förderratenveränderungen wird der sog. Target-Parameter grundsätzlich nicht der neuen Ratensituation angepasst, sondern der Parameter neu errechnet, vor dem sich kein Target-Symbol befindet. Nach Infusionsstart werden im Hauptmenü sowie der Förderanzeige die noch verbleibenden Werte von Volumen und Zeit angezeigt (Werte zählen zurück).

1.) Volumen und Zeit eingeben: Förderrate wird errechnet und links unten im Display angezeigt.

Target: Volumen

- Volumen mit  auswählen und mit  öffnen.
- Volumen mit  eingeben und mit  bestätigen.
- Zeit mit  auswählen und mit  öffnen.
- Zeit mit  eingeben und mit  bestätigen.

Errechnete Rate vor Start auf Plausibilität prüfen.

Entsprechend in gleicher Weise fortfahren, um 2.) und 3.) zu berechnen.

2.) Infusion mit Volumenlimit

Rate und Volumen eingeben: Die Infusionszeit wird errechnet und links unten im Display angezeigt.

Target: Volumen

## 3.) Infusion mit Zeitlimit

Rate und Zeit eingeben: Das Volumen wird errechnet und links unten im Display angezeigt.

Target: Zeit

**Änderung bereits eingegebener Werte von Volumen und Zeit** (Rate, Volumen und Zeit sind zum Zeitpunkt der Änderung bereits existent):

## a) Target-Symbol befindet sich vor Volumen:

- Änderung Volumen => Anpassung der Zeit. Altes und neues Target: Volumen
- Änderung Zeit => Anpassung der Rate. Altes und neues Target: Volumen

## b) Target-Symbol befindet sich vor Zeit:

- Änderung Zeit => Anpassung des Volumens. Altes und neues Target: Zeit
- Änderung Volumen => Anpassung der Zeit. Neues Target: Volumen

**Hinweis:** Änderung von Volumen und Zeit nur möglich, wenn Pumpe gestoppt ist.

## 1.3 Bolusgabe

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten der Bolusgabe:

- 1.) Manueller Bolus:  drücken. Danach  drücken und Taste gedrückt halten. Flüssigkeit wird so lange gefördert wie die Taste gedrückt gehalten wird. Gefördertes Bolusvolumen wird angezeigt.  
Das max. Bolusvolumen beträgt 10 % der Spritzengröße oder 10 sec.  
Wenn dieser Grenzwert erreicht ist, erfolgt ein akustisches Signal.
- 2.) Bolus mit Volumenvorwahl:  drücken,  drücken und Boluslimit mit  wählen.  drücken zum Bestätigen und Starten des Bolus. Abhängig von den Einstellungen des Serviceprogramms ertönt ein akustisches Signal nach Verabreichung des Bolusvolumens.
- 3.) Bolus mit Ratenberechnung:  drücken,  drücken und Bolusdosis mit  wählen.  drücken, um die Bolusdosis zu bestätigen. Zeit, in welcher der Bolus verabreicht werden soll, mit  wählen. Berechnete Bolusrate wird am oberen Displayrand angezeigt.  drücken zum Bestätigen und Starten des Bolus.

Nachdem die Taste  gedrückt wurde, kann die Boluseinheit durch  gewählt werden. Die gewählte Einheit wird gespeichert und künftig als Vorgabe verwendet. Dadurch ist auch im Dosiskalkulationsmodus die Verabreichung eines Bolus in ml möglich.

Über das Serviceprogramm können eine Default- und eine maximale Bolusrate vorgegeben werden. Das Gerät springt nach einem Neustart aber immer auf die Defaultrate zurück, auch wenn die Bolusrate vorher manuell verändert wurde.

**Hinweis:** Wird die Boluseingabe nach Drücken von  nicht vorgenommen,

springt die Pumpe automatisch zurück in den Förderanzeige. Wird die Boluseingabe nicht vollendet, geht das Gerät in einen Erinnerungsalarm, der mit  bestätigt werden muss.

**Hinweis:** Bei einer Bolusgabe mit Volumenvorwahl zählt das Volumen hoch.

Die Pumpe kann jederzeit durch Drücken von  entlüftet werden, während die Pumpe gestoppt ist. Die nachfolgende Frage mit  beantworten, um den Entlüftungsvorgang zu starten. Abbruch durch Drücken von  oder jeder anderen Taste.

**Vorsicht:** Nicht überdosieren! Bei einer Bolusrate von z.B. 1200 ml/h wird 1 ml nach 3 sec erreicht.  drücken, um Bolusgabe jederzeit abubrechen. Bei niedrigen Bolusvolumina können Unterdosierungen aufgrund der Anlaufcharakteristik der Pumpe und Toleranzen im Infusionssystem nicht ausgeschlossen werden. Während des Entlüftens Patientenverbindung unterbrechen.

## 1.4 Spritzenwechsel und neuer Therapiestart

**Hinweis:** Immer die Patientenverbindung vor einem Spritzenwechsel unterbrechen, um eine Fehldosierung zu vermeiden. Niemals Pumpe während des Spritzenwechsels unbeaufsichtigt lassen. Bevor eine neue Spritze eingelegt wird, ist die Achsialfixierung auf Funktionsfähigkeit zu prüfen.

-  drücken, um Förderung zu stoppen. Die grüne LED erlischt. Patientenverbindung unterbrechen.
- Spritzenbügel öffnen. Der Antrieb fährt in die Startposition zurück. Wenn mehr als 30 sec nachdem die Pumpe gestoppt wurde der Spritzenbügel gezogen wird muss zunächst die Frage, ob ein Spritzenwechsel vorgenommen werden soll, mit  beantwortet werden, bevor der Antrieb zurückfährt (ungeachtet der Zeit trifft dies immer bei einem Spritzenbügel-Alarm zu). Wird der Spritzenbügel nur kurz gezogen (weniger als eine Sekunde), muss die angezeigte Frage zunächst mit  beantwortet werden, um die Kolbenstange freizugeben.
- Frontklappe öffnen, Spritze entnehmen und neue einlegen.

**Hinweis:** Wird bei einer Spritzenentnahme unvorhergesehen die Kolbenplatte von den Krallen nicht mehr freigegeben, muss der Notentriegelungsknopf betätigt werden, um die Krallen des Antriebskopfes zu entriegeln. Der Notentriegelungsknopf befindet sich an der Außenseite des Antriebskopfes. Er kann mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber) entriegelt werden. Danach können die Krallen per Hand geöffnet und die Spritze entnommen werden. Gerät zum Service bringen.

- Spritzenbügel und Pumpenklappe schließen (**Vorsicht:** Kolbenbremse muss nach vorne fahren!) und eingelegten Sprizentyp mit  bestätigen. Antrieb fährt vorwärts und greift Kolbenplatte der Spritze.

**Hinweis:** Heranfahrenden Antrieb nicht durch Gegenstände blockieren.

Kolbenbremse muss selbsttätig in den Spritzenbügel zurückfahren.

- Pumpe bei Bedarf mit  entlüften, dann  drücken, um fortzufahren.
- Patientenverbindung herstellen und Parameter mit  überprüfen.
- Infusion durch Drücken von  beginnen.

Mit einer neuen Therapie nach einem Spritzenwechsel beginnen:

- Wenn sich die Pumpe im Hauptmenü befindet,  drücken.
-  drücken und neue Therapieparameter mit  eingeben.
- Infusion durch Drücken von  beginnen.

**Hinweis:** Mit einer neuen Therapie kann jederzeit während einer gestoppten Infusion begonnen werden. Wenn sich die Pumpe im Haupt-, Status- oder Optionsmenü befindet, (wiederholt)  drücken und Anweisungen wie beschrieben folgen.

## 1.5 Infusionsende

-  drücken, um Infusion zu stoppen. Die grüne LED erlischt. Patientenzugang trennen.
- Spritzenbügel öffnen. Frage, ob Spritzenbügel geöffnet werden soll, mit  beantworten. Der Antrieb fährt zurück in die Startposition.
- Pumpenklappe öffnen. Spritze entnehmen, Spritzenbügel in eine senkrechte Position führen und Klappe schließen.
-  für 3 sec drücken, um Pumpe auszuschalten. Antrieb fährt selbsttätig in Parkposition nahe des Pumpengehäuses.

**Hinweis:** Die Einstellungen werden von dem Gerät dauerhaft im ausgeschalteten Zustand gespeichert. So lange ein Einmalartikel eingelegt ist, wird der „Standby“-Modus verwendet.

## 1.6 Standby

Im Falle längerer Unterbrechung hat der Anwender die Möglichkeit, die eingestellten Werte beizubehalten.

- Infusion durch Drücken von  unterbrechen. Danach  für weniger als 3 sec drücken.
- Frage, ob Pumpe in Standby wechseln soll, mit  beantworten.
- Die Pumpe befindet sich jetzt im Standby.

- => Während sich die Pumpe im Standby-Modus befindet, wird auf dem Display das Medikament und die verbleibende Zeit für diesen Modus angezeigt.  
Die verbleibende Zeit durch Drücken von  ändern.  
Den Standby-Modus durch Drücken von  beenden.
- Solange ein Einmalartikel eingesetzt ist, bleibt die Pumpe im Standby, auch wenn  für 3 Sekunden oder länger gedrückt wird.

## ERWEITERTER BETRIEB

### 2.1 Abfrage des Pumpenstatus während der Infusion

Während das Gerät fördert, kann durch Drücken von  zwischen der Förderanzeige und dem Hauptmenü gewechselt und mit  durch das Menü navigiert werden, um die Parameter zu überprüfen. Zum Überprüfen der Menüpunkte im Status-/Optionsmenü, "Status" bzw. "Optionen" im Hauptmenü auswählen, mit  öffnen und mit  durch Menüs scrollen.

Alle Statusinformationen sind bei Bedarf auch in der unteren Zeile des Hauptbildschirms verfügbar.

### 2.2 Raten-, Volumen und Zeitänderung ohne Infusionsunterbrechung und Zurücksetzen von Statusmenü-Parametern

- Wenn sich die Pumpe in der Förderanzeige befindet,  drücken, um ins Hauptmenü zu wechseln. Rate/Volumen/Zeit mit  wählen und  drücken, um Parameter zu öffnen.
- Neuen Wert mit  eingeben und mit  bestätigen.

#### Zurücksetzen von Statusmenü-Parametern:

Die Parameter Zwischenvolumen und -zeit können zurückgesetzt werden, während gefördert wird oder die Infusion unterbrochen ist.

- "Status" im Hauptmenü mit  auswählen und  drücken.
- Zwischenvolumen (in ml) oder Zwischenzeit (in h:min) mit  markieren und Parameter mit  anwählen.
- Werte zurücksetzen mit .

Die beiden Parameter Gesamtvolumen und -zeit werden in der Pumpe als "Total" mit entsprechender Einheit angegeben und durch Starten einer neuen Therapie zurückgesetzt. Zweite Möglichkeit des Zurücksetzens, wenn sich die Pumpe im Hauptmenü befindet:  drücken, die Frage nach Verwendung der letzten Therapie mit  beantworten und dann die Werte mit  zurücksetzen.

Der Typ der eingelegten Spritze ist unter dem Menüpunkt "Spritze" einsehbar und kann nach dem Bestätigen des Einmalartikels zu Beginn der Infusion nicht verändert werden. In dem Menüpunkt "Medikamenteninfo" steht der Medikamentenname, der Name der Medikamentenliste und dessen Erstellungsdatum. Die derzeitige Akkukapazität in Stunden und Minuten wird im Menüpunkt "Akkukap." und die aktuelle Softwareversion unter dem Punkt "Version" angezeigt.

## SONDERFUNKTIONEN

### 3.1 Dosierungseinheiten und Dosiratenberechnung (Übersicht)

In der folgenden Tabelle sind die Dosierungseinheiten nach Gramm und internationaler Einheit, sowie deren Umrechnung in der Pumpe aufgeführt:

Gramm	10 <sup>6</sup> ng	10 <sup>3</sup> µg	1 mg	10 <sup>-3</sup> g
IE	10 <sup>3</sup> mIE	1 IE	10 <sup>-3</sup> kIE	10 <sup>-6</sup> MIE

Zusätzlich zu diesen Dosierungseinheiten kann der Benutzer unter folgenden Einheiten auswählen:

- Ernährung: kcal, mEq, mmol, kg
- Oberflächenbezogene Mengeneinheiten: m<sup>2</sup>  
 Die Pumpe errechnet die Körperoberfläche nach der Dubois-Formel (DuBois D, DuBois EF. A formula to estimate the approximate surface area if height and weight be known. Archives of Internal Medicine, 1916, 17: 863): Körperoberfläche (m<sup>2</sup>) = 0,007184 x Körpergewicht (kg)<sup>0,425</sup> x Körpergröße (cm)<sup>0,725</sup>

Die Plausibilität der errechneten Körperoberfläche und die daraus resultierende Förderrate müssen vor Beginn der Infusion geprüft werden; dies gilt ebenfalls, wenn die körperflächenbezogene Dosisrate über einen Barcode eingestellt wird. Die Dosiratenberechnung ermöglicht anhand der eingegebenen Dosisparameter eine Ratenberechnung in ml/h.

$$\text{Infusionsrate [ml/h]} = \frac{\text{Dosis}}{\text{Konzentration}} \times [\text{Patientengewicht (optional)}]$$

#### Eingabedaten:

1. Konzentration als Wirkstoffmenge pro Volumen
  - Menge des aktiven Inhaltsstoffs
  - Volumen in ml.
2. Nach Bedarf: Patientengewicht in kg oder lbs oder m<sup>2</sup>.
3. Dosiervorschrift
  - nach Zeit in Wirkstoffmenge pro min, h oder 24h.
  - Zeit- und patientengewichtbezogen als Menge des aktiven Inhaltsstoffs pro kg pro min, h oder 24h oder Körperoberfläche.

### 3.2 Dosiskalkulation (Anwendung)

- Dosiskalkulation mit  auswählen.
- Die Einheit der Wirkstoffmenge mit  auswählen und mit  bestätigen.

- Die Konzentration eingeben durch Eingabe von Wirkstoffmenge und Volumen. Dazu Werte eingeben mit  und bestätigen mit .
- Soll kein Gewicht eingegeben werden,  drücken. Zum Auswählen von „Gewicht“ oder „Oberfläche“  drücken und mit  bestätigen.
- Das Patientengewicht über  einstellen und mit  bestätigen.
- Die Dosiervorschrift mit  auswählen und mit  bestätigen.
- Die Dosis mit  eingeben und mit  bestätigen. Die Rate wird automatisch berechnet und am unteren Displayrand angezeigt.
- Die angezeigte berechnete Rate und die gegebenenfalls angepassten Parameter mit  auf Plausibilität prüfen, bevor die Infusion mit  gestartet wird.

Konzentration und Dosis können nachträglich im Hauptmenü analog zur Raten-, Volumen- und Zeitänderung verändert werden (vgl. 2.2). Die Auswirkungen von Dosis-Modifikationen auf andere Parameter wird in der untersten Zeile des Displays dargestellt.

Dem Statusmenü ist zusätzlich die Gesamt- und Zwischenmenge des verabreichten Medikaments zu entnehmen. Diese lassen sich analog zu den anderen Gesamt- und Zwischenwerten überprüfen sowie zurücksetzen.

Die Deaktivierung der Dosiskalkulation ist nur im Stop-Zustand durch Drücken von  aus dem Hauptmenü heraus und anschließendes Drücken von  möglich.

**Achtung:** Eine Änderung von Patientengewicht oder -größe verändert die Flussrate!

Auf Anfrage von Anwendern wurde die Parameterreihenfolge im Hauptmenü von Version G im Vergleich zu Version F geändert. Im Dosis-Modus wird die Dosisrate vor der Förderrate angezeigt. Der Cursor ist auf der Dosisrate platziert. Darauf muss bei der ersten Inbetriebnahme und/oder bei der Einweisung neuer Anwender hingewiesen werden.

### 3.3 Medikamentendatenbank

Es können bis zu 1200 Medikamentennamen einschließlich Therapiedaten und -informationen sowie bis zu 10 Konzentrationen je Medikament in 30 Kategorien gespeichert werden. Die Medikamente wiederum können in 50 Stationen und 16 Patientenprofile unterteilt werden. Der Ladevorgang in die Pumpe kann über ein separates PC-Programm (Space Upload Manager & HiBaSeD) vorgenommen werden.

**Hinweis:** Die Medikamentendatenbank kann sowohl über das Start Up als auch das Sonderfunktionsmenü gestartet werden. Der Anwender muss sich vor dem

Therapiestart vergewissern, dass die in der Pumpe hinterlegte Medikamentendatenbank mit der zu behandelnden Patientenzielgruppe übereinstimmt. Die Bezeichnung der Station und das Erstellungsdatum (siehe Überschrift) müssen an der Pumpe überprüft werden.

**Hinweis:** Eine Barcodesuche ist nur in Medikamentendatenbanken mit einer einzelnen Station und einem einzelnen Patienten möglich.

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten die Medikamentendatenbank in die Therapie einzubinden. Diese können sowohl während einer Förderung als auch im Stop-Zustand der Pumpe vorgenommen werden.

Zum einen kann aus der Medikamentendatenbank ein Medikamentenname mit hinterlegten Therapiedaten ausgewählt werden. Zum anderen können, wenn eine Förderrate, ein Volumen und/oder eine Zeit im Hauptmenü bereits definiert wurden, der Medikamentenname und die angepassten Parameter des Datensatzes geladen werden. Auch wenn eine Förderung unter Dosisratenberechnung bereits gestartet wurde, ist eine nachträgliche Zuordnung eines Medikamentennamens möglich.

**Laden eines Medikaments über das Hauptmenü (einschließlich der dazugehörigen Parameter):**

- Im Sonderfunktionsmenü  drücken.
- Die Medikamentendatenbank durch Drücken von  öffnen.
- Die Liste mithilfe von  durchsuchen und die Station mit  auswählen. Wenn die Station an der Pumpe einmal eingestellt wurde, wird dieser Schritt beim nächsten Mal übersprungen.
- Wenn die Station geändert werden soll, bis zum Listeneintrag „Station ändern“ gehen. Zum Ändern der Station  drücken.
- Die Liste mithilfe von  durchsuchen und das Patientenprofil mit  auswählen. Ist kein Profil eingestellt, wird dieser Schritt übersprungen.
- Die Liste mithilfe von  durchsuchen und in alphabetischer Reihenfolge (alle Medikamente) oder in Kategorien mit  auswählen.
- Sind mit dem Medikament mehrere Therapien möglich, den Therapietyp mit  auswählen und mit  bestätigen.
- Die angezeigte Medikamenteninformation mit  bestätigen.
- Überprüfen, ob der Kurzname des Medikaments im Hauptmenü mit dem des ausgewählten Medikaments übereinstimmt. Die Parameter im Hauptmenü mit  überprüfen und die Infusion mit  starten.

**Hinweis:** Station und Patientenprofil können während einer Therapie nicht geändert werden (auch im Piggyback-Modus nicht möglich).

**Initialbolus:**

Der Initialbolus muss im Medikamentendatenbank-Manager konfiguriert werden.

- Die Medikamentendatenbank gemäß Gebrauchsanleitung verwenden.
- Das gewünschte Medikament über  auswählen und dann  drücken.  
Vor Beginn des Initialbolus wird das Bolus-Menü eingeblendet. Hier kann der Bolus mit  bearbeitet werden.
- Die Parameter überprüfen und die Infusion mit  starten.

**Hard Limits**

Übersteigen die Werte von Rate/Dosis/Bolusvolumen und Bolusrate die Werte der in der Datenbank hinterlegten harten Grenzen (sog. Hard Limits), dann wird das Medikament abgewiesen, es gibt einen Hinweis und die Pumpe fällt in die Medikamentenauswahl zurück. Wenn dies während einer Infusion passiert, dann fördert die Pumpe weiter.

**Soft Limits**

Für die gleichen Parameter können auch weiche Grenzen (sog. Soft Limits) über den Drug List Editor definiert werden. Diese können ohne Einschränkung überschritten werden. Im Pumpendisplay werden folgende Symbole angezeigt, die den Status der Pumpe im Hinblick auf die Soft Limits beschreiben:

- Infusion befindet sich innerhalb der minimalen und maximalen Soft Limit-Grenzen = 
  - Infusion befindet sich innerhalb der maximalen Soft Limit-Grenze = 
  - Infusion befindet sich innerhalb der minimalen Soft Limit-Grenze = 
  - Grenzwertverletzung der oberen Soft Limit-Grenze = 
  - Grenzwertverletzung der unteren Soft Limit-Grenze = 
  - Keine Soft Limit-Grenze ist definiert = 
  - Nur ein Medikamentenname ist vorhanden = 
- (es ist möglich nur einen Medikamentennamen aus der Medikamentendatenbank zu laden)

Die Limits der Medikamentendatenbank müssen die Limits der Pumpe und des Einmalartikels einhalten.

**Hinweis:** Ein adäquates Monitoring ist bei der Gabe von hochwirksamen Medikamenten vorgeschrieben.

**Hinweis:** Falls ein Medikament aus der Medikamentendatenbank ausgewählt wird, während die Pumpe im Dosisratenmodus läuft, werden die initialen Werte durch die der Medikamentendatenbank überschrieben.

**Remote-Update der Medikamentendatenbank über den Upload-Manager (Space Online Suite)**

Wenn das Dateisymbol alle 2 Sekunden blinkt, ist ein Update verfügbar.



Der Upload der Medikamentendatenbank startet, sobald sich die Pumpe im Passivmodus befindet.

**Hinweis:** Der Upload kann durch Drücken von  abgebrochen werden.

Setzen Sie sich mit dem für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter in Verbindung, wenn Sie das Remote-Update der Medikamentendatenbank nutzen möchten.

### 3.4 Patientenkontrollierte Analgesie (PCA)

Für die PCA wird eine Medikamentendatenbank mit mindestens einem Medikament benötigt, welches für das Profil PCA freigeschaltet ist. Hierdurch werden Bedingungen festgelegt, die eine effektive und sichere Therapie ermöglichen.

Pumpe mit  einschalten und Selbsttest abwarten. Je nach Voreinstellung wird die Auswahl eines Medikamentes direkt angeboten oder die Pumpe bietet das Hauptmenü an.

Aus dem Hauptmenü mit  die Sonderfunktionen anwählen und mit  bestätigen.

Mit  Medikamentendatenbank, Kategorie und gewünschtes Medikament auswählen.



Nach Auswahl zeigt die Pumpe medikamentenspezifische Informationen an, die durch  bestätigt werden.



Anwählen des Profils „PCA“ durch  und Bestätigung mit . Die Therapieeinstellungen aus der Medikamentendatenbank werden dargestellt\*.

Sobald alle notwendigen Werte definiert sind, kann die Therapie mit  gestartet werden.

In Abhängigkeit von den vordefinierten Einstellungen wird die Therapie mit einem Initialbolus und/oder einer Basalrate gestartet.

\* Das Bolusvolumen ist das Volumen eines einzelnen Bolus den sich ein Patient anfordern kann. Das Limit stellt Menge oder Volumen des Medikamentes dar, das der Patient innerhalb einer definierten Zeit anfordern kann. Die Lockout- oder Sperrzeit ist die Zeit zwischen zwei Boli.

Bevor der Patient verlassen wird, muss die Pumpe mit  im Menü Optionen in den DataLock Stufe 3 versetzt werden, wenn ein unberechtigter Zugriff auf die Einstellungen verhindert werden soll. Data Lock ist speziell auf den PCA-Betrieb ausgelegt.

Der Code wird mit  eingegeben und mit  bestätigt.



Das Pumpendisplay zeigt die nebenstehenden Angaben.

In diesem Zustand kann der Patient Boli anfordern, die je nach aktuellem Stand der Therapie verabreicht oder verweigert werden. Ein Spritzenwechsel ist auch nach Eingabe des Codes für die Level 1 und 2 möglich – eine Modifikation der PCA-Parameter ist jedoch nur mit dem Code für das Level 3 möglich.

Über das Menü "Status" kann der Stand der Therapie eingesehen werden.

Mit  in das Hauptmenü und mit  in das Statusmenü gehen.



Das A/D-Verhältnis gibt an, wieviel Prozent der angeforderten Boli tatsächlich verabreicht wurden und somit einen Hinweis auf die Effektivität der Therapie.

Mit  kann ein Quittierungston für die Anforderung eines Bolus aktiviert und in seiner Lautstärke variiert werden.

Ist ein Patiententaster konnektiert, wird dies durch das Therapiesymbol  angezeigt.

Ist keiner gesteckt, stellt sich das Therapiesymbol so dar: .

Der Patiententaster wird an der Schnittstelle P2 an der Rückseite der Pumpe konnektiert.

**Hinweis:** Es ist möglich, dass man ein Medikament, welches sowohl für die PCA als auch für die kontinuierliche Applikation vorgesehen ist, zunächst kontinuierlich verabreicht und später in die PCA überführt.

### 3.5 Target-kontrollierte Infusion (TCI)


#### Einführung

Bei der TCI legt der Anwender eine gewünschte Medikamentenkonzentration im Körper (Target) – keine Infusionsrate – fest. Die erforderlichen Raten, um die besagte Konzentration zu erreichen und zu halten, werden von der Pumpe anhand eines Algorithmus berechnet, der auf einem pharmakokinetischen Drei-Kompartiment-Modell basiert.

Bei einem pharmakokinetischen Modell (PK-Modell) handelt es sich um ein mathematisches Modell, mit dem die Konzentration eines Medikaments im Körper (z. B. die Plasmakonzentration) nach einem Bolus oder einer Dauerinfusion unterschiedlicher Länge vorhergesagt wird. Zur Entwicklung eines PK-Modell werden die Plasmakonzentrationen bei einer Population von Patienten oder Freiwilligen gemessen und statistisch ausgewertet. In den meisten Fällen handelt es sich um 2- oder 3-Kompartiment-Modelle, bei denen das Volumen der Kompartimente, die Raten für den Austausch zwischen den Kompartimenten sowie die Raten für die Elimination/Verstoffwechselung des Medikaments angegeben werden.

Ein PK-Modell kann parametrisiert werden, um es für unterschiedliche Medikamente zu verwenden, solange es für das jeweilige Medikament geeignet ist.


Das pharmakokinetische Modell und seine Parameter sind in der folgenden Abbildung schematisch dargestellt:



B. Braun Space bietet zwei Modi für die TCI:

- TCI mit Plasmakonzentration als Target  
In diesem Modus wählt der Anwender die gewünschte Konzentration eines Medikaments im Blutplasma. Das PK-Modell wird zur Berechnung der erforderlichen Infusionsraten verwendet, um diese Konzentration möglichst schnell zu erreichen (sofern vom Anwender keine Beschränkung festgelegt wurde).
- TCI mit Konzentration am Wirkungsort als Target  
In diesem Modus wählt der Anwender die gewünschte Konzentration eines Medikaments am Wirkungsort. Das PK-Modell wird zur Berechnung der erforderlichen Infusionsraten verwendet, um diese Konzentration möglichst schnell zu erreichen (sofern vom Anwender keine Beschränkung festgelegt wurde). Bei diesem Modus kommt es zu einer gewissen Überschreitung der Konzentration im Plasma.

Bei der Konzentration am Wirkungsort als Target ist eine Verknüpfung zwischen Pharmakokinetik und Pharmakodynamik erforderlich. Da davon ausgegangen wird, dass das Kompartiment am Wirkungsort kein Volumen aufweist, und die Ratenkonstante  $k_{1e}$  ignoriert werden kann, ist die Ratenkonstante  $k_{e0}$  der erforderliche Parameter für die Durchführung einer TCI mit einer Konzentration am Wirkungsort als Target. Ein entsprechend modifiziertes pharmakokinetisches Modell ist in der folgenden Abbildung schematisch dargestellt.



Bei der TCI mit B. Braun Space können zwei Medikamente verwendet werden: Propofol und Remifentanyl. Für Propofol kann der Anwender zwischen zwei Parametergruppen wählen. Die Parametergruppen für diese Medikamente sind hier aufgeführt (nicht alle Parametergruppen sind für TCI mit Konzentration am Wirkungsort als Target geeignet):

Medikament / Parameter	Propofol		Remifentanil
V <sub>1</sub> [Litre]	0,228 * Gewicht	4,27	5,1 - 0,0201 * (Alter - 40) + 0,072 * (LBM - 55)
k <sub>10</sub> [min <sup>-1</sup> ]	0,119	0,443 + 0,0107 * (Gewicht - 77) - 0,0159 * (LBM - 59) + 0,0062 * (Größe - 177)	[2,6 - 0,0162 * (Alter - 40) + 0,0191 * (LBM - 55)] / [5.1 - 0.0201 * (Age - 40) + 0.072 * (LBM - 55)]
k <sub>12</sub> [min <sup>-1</sup> ]	0,112	0,302 - 0,0056 * (Alter - 53)	[2,05 - 0,0301 * (Alter - 40)] / [5.1 - 0.0201 * (Alter - 40) + 0.072 * (LBM - 55)]
k <sub>13</sub> [min <sup>-1</sup> ]	0,0419	0,196	[0,076 - 0,00113 * (Alter - 40)] / [5.1 - 0.0201 * (Alter - 40) + 0.072 * (LBM - 55)]
k <sub>21</sub> [min <sup>-1</sup> ]	0,055	[1,29 - 0,024 * (Alter - 53)] / [18,9 - 0,391 * (Alter - 53)]	[2,05 - 0,0301 * (Alter - 40)] / [9,82 - 0,0811 * (Alter - 40) + 0,108 * (LBM - 55)]
k <sub>31</sub> [min <sup>-1</sup> ]	0,0033	0,0035	0.01402 - 0.0002085 * (Alter -40)
k <sub>eo</sub> [min <sup>-1</sup> ]	0,26	0,456	0,595 - 0,007 * (Alter - 40)
Referenz	Marsh et al., Br. J. Anaesthesia, Vol. 67, 1991, 41-48	Schnider et al., Anesthesiology, Vol. 88, 1998, 1170-1182 Schnider et al., Anesthesiology, Vol. 90, 1999, 1502-1516	Minto et al., Anesthesiology, Vol. 86, 1997, 10-33
Konzentration am Wirkungsort als Target	Nein	Ja	Ja

**Medikamentenliste**

Die vorinstallierte Medikamentenliste stellt die folgenden Werte bereit:

	Propofol	Remifentanil
Verfügbare Konzentrationen:	5 mg/ml 10 mg/ml 20 mg/ml	20 µg/ml 50 µg/ml
Kurzname:	TCIProp	TCIRemi
Default Max. Rate	1.200 ml/h	1.200 ml/h
Hard Limit Rate	Max. der Pumpe	Max. der Pumpe
Plasma Limit Default	400 %	400 %
Plasma Limit Hard Low	100 %	100 %
Plasma Limit Soft Max	450 %	450 %
Default Target	0.0 µg/ml	0.0 ng/ml
Target Soft Max	8.0 µg/ml	8.0 ng/ml
Target Hard Max	15.0 µg/ml	20.0 ng/ml
Decrement Concentration Default	1.0 µg/ml	1.0 ng/ml
Default Parameter Set	Marsh	Minto

**Wichtiger Hinweis:** Vor der Installation einer zusätzlichen Medikamentenliste setzen Sie sich mit der für Sie zuständigen B. Braun Vertretung in Ihrer Nähe in Verbindung!


**Einrichten der Pumpe**

Für die TCI ist eine Medikamentenliste mit mindestens einem Medikament erforderlich, welches für das Profil „TCI“ freigeschaltet ist. Die Medikamentenliste in dieser Version ist vordefiniert. Hierdurch werden Bedingungen festgelegt, die eine effektive und sichere Therapie ermöglichen.


Pumpe mit  einschalten und Selbsttest abwarten. Den Einmalartikel einsetzen und die Medikamentendatenbank gemäß der Gebrauchsanweisung verwenden.

**Auswählen eines Medikaments**

Die Medikamentenliste, die Kategorie (die TCI-Medikamente müssen aus der Kategorie „TCI“ ausgewählt werden) sowie das gewünschte Medikament mit  auswählen.



In diesem Beispiel: Propofol.



Im nächsten Schritt die korrekte Verdünnung (Konzentration) des zu verabreichenden Medikaments sowie die Parametergruppe (Modell) und den Modus (Konzentration am Wirkungs-ort oder Plasmakonzentration als Target) wählen.



Diese Schritte sind nur erforderlich, wenn es unterschiedliche Optionen für dieses Medikament gibt.

**Eingabe von Patientendaten**

Je nach Parametergruppe müssen folgende Daten oder Teile davon eingegeben werden

- Gewicht
- Größe
- Geschlecht
- Alter



Zum Editieren der Patientendaten  verwenden. Beispiel.

Das Editierfenster wird mit der ersten Einstellung „0“ angezeigt, um sicherzustellen, dass ein Wert editiert wird (Ausnahme: die erste Einstellung für das Geschlecht ist „männlich“).

Bei der Konzentration am Wirkungsort als Target kann es ein Gewichtslimit aufgrund der Beschränkungen der LBM-Berechnung geben.

#### Wichtige Hinweise:

- Stellen Sie sicher, die entsprechenden Daten für den jeweiligen Patienten einzugeben.
- Nach dem Start der TCI können die Patientendaten nicht mehr geändert werden!

#### Editieren eines Targets und Starten der TCI


Das Editor-Fenster zum Einstellen des Targets wird mit dem Standardwert aus der Medikamentenliste geöffnet.



Das System zur Reduzierung von Dosisfehlern „DoseGuard™“ kontrolliert das Editieren dieses Parameters gemäß den in der Medikamentenliste definierten Limits.

Das Target mit  bestätigen. bestätigen. Die TCI kann jetzt mit  gestartet werden.

Nach dem Starten der TCI sieht der Bildschirm folgendermaßen aus:



In der obersten Zeile befindet sich ein Symbol, das die Parametergruppe und den Modus angibt (Modusanzeige). Die Anzeige hat folgende Bedeutung:

- "TCI Ma P": TCI mit Plasmakonzentration als Target nach Marsh
- "TCI Sc P": TCI mit Plasmakonzentration als Target nach Schnider
- "TCI Sc E": TCI mit Konzentration am Wirkungsort als Target nach Schnider
- "TCI Mi P": TCI mit Plasmakonzentration als Target nach Minto
- "TCI Mi E": TCI mit Konzentration am Wirkungsort als Target nach Minto

In der untersten Zeile können die Statusparameter wie Flussrate, Cp/Ce, infundiertes Volumen usw. angezeigt werden. Der gewünschte Parameter kann mit  ausgewählt werden. Es wird empfohlen, „Cp/Ce“ auszuwählen.

Wenn das Target geändert werden muss,  drücken, um den Wert zu editieren.

**Nützliche Informationen während des Pumpenbetriebs**



Durch Drücken von  können zusätzliche Informationen angefordert werden.



Durch erneutes Drücken von  wird eine grafische Übersicht dargestellt.

Der Graph beschreibt den Cp-Verlauf und die Fläche darunter den Ce-Verlauf. Das Zeitfenster ist 20 Minuten (15 Minuten aus der Vergangenheit, 5 Minuten aus der Zukunft).

Die Anzeige der zusätzlichen Informationen kann mit  verlassen werden.

**Beenden der TCI**

Es stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl, um die TCI-Therapie zu beenden (Ausleitung der Anästhesie oder Sedierung):

- Target auf „0“ setzen.
- Die Pumpe anhalten.

Es wird empfohlen, die Pumpe einfach durch Drücken von  anzuhalten.

Mit  werden auf dem Pumpendisplay zusätzliche Informationen angezeigt – in diesem Fall werden die Informationen folgendermaßen geändert:




Durch erneutes Drücken von  erscheint die Grafik.

Nach Beendigung der Therapie gibt es zwei Möglichkeiten:

- a) Die Pumpe kann erneut für eine TCI mit demselben Medikament, aber bei einem neuen Patienten eingesetzt werden. Es müssen aber neue Einmalartikel verwendet werden!
- b) Die Pumpe kann beim Patienten bleiben, wird aber in den kontinuierlichen Modus (ohne TCI) umgeschaltet.



In beiden Fällen muss die „alte“ TCl mit  beendet werden. Danach „Ja“ in diesem Bildschirm durch Drücken von  wählen.



In Fall a)  im Menü drücken– in Fall b)  drücken.

### 3.6 Barcodefunktion


In der Softwareversion J ist die Barcodefunktion enthalten, aber bei Inbetriebnahme des Gerätes noch nicht aktiviert. Setzen Sie sich mit dem für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter in Verbindung, wenn Sie die Barcodefunktion nutzen möchten.

### 3.7 Ramp and Taper Mode

Der Ramp and Taper-Modus dient dazu, allmählich steigende und dann sinkende Infusionsmengen abzugeben. Um Gesamtvolumen, Dauer bzw. Anstiegs- und Abfalldauerparameter genau einzuhalten, errechnet die Pumpe automatisch die Anstiegs- und Abfallraten. Der Vorgang teilt sich in 3 Phasen auf:

- Ramp-Phase: Die Abgaberate steigt linear an, bis sie eine zuvor festgelegte Rate (Maximum-Rate) in einer zuvor festgelegten Zeit (Anstiegszeit) erreicht.
- Kontinuierliche Phase: Die Maximum-Rate wird als kontinuierliche Infusion verwendet.
- Taper-Phase: Die Abgaberate wird nach der kontinuierlichen Phase linear gedrosselt, bis die KVO-Rate erreicht bzw. die Pumpe in einer zuvor eingestellten Zeit (Abfallzeit) gestoppt wird.

Beispiel:



Der Ramp and Taper-Modus darf nur von erfahrenen Benutzern eingesetzt werden, die mit den Prinzipien der Anstiegs- und Abfallfunktion vertraut und in der Verwendung des Geräts entsprechend geschult sind.

**Hinweis:** Ist die Funktion „Ramp and Taper“ aktiviert, wird dies über ein charakteristisches Symbol (  /  /  ) in der Anzeige dargestellt.

**Hinweis:** Die Bolus-Funktion ist im Ramp and Taper-Modus gesperrt.

Einstellen der Profilparameter: Die Therapie kann direkt von der Medikamentendatenbank aus oder über das Hauptmenü/Sonderfunktionen ausgeführt werden.

**Starten des Ramp and Taper-Modus über die Medikamentendatenbank:**

**Hinweis:** Die Einstellungen für den Ramp and Taper-Modus sind im Medikamentendatenbank-Manager bereits vorkonfiguriert und in die Pumpe geladen worden.

- Die Pumpe mit  einschalten und warten, bis der Selbsttest abgeschlossen ist.
- Den Einmalartikel einsetzen und die Medikamentendatenbank gemäß der Gebrauchsanleitung verwenden.
- Das gewünschte Medikament über  auswählen und dann  drücken.

Die Pumpe listet nun alle möglichen Therapieprofile auf.

- „Ramp and Taper Modus“ mithilfe von  auswählen und  drücken.
- Die Therapieeinstellungen für den Ramp and Taper-Modus werden angezeigt.
- Zum Ändern der Werte  drücken, dann mit  bestätigen.

Die Pumpe wird durch Drücken von  gestartet.

**Starten des Ramp and Taper-Modus über das Sonderfunktionsmenü:**

- Die Pumpe mit  einschalten und warten, bis der Selbsttest abgeschlossen ist.
- Einmalartikel einsetzen.
- Im Sonderfunktionsmenü „Ramp and Taper“ auswählen.
- Zur Eingabe von Parametern  drücken und mit  bestätigen.
- Nach Eingabe aller gewünschten Parameter kann die Pumpe durch Drücken von  gestartet werden.

Der Therapiestatus wird in der oberen Hälfte der Pumpenanzeige mit dem Symbol für den Ramp and Taper-Modus angezeigt.

Auf dem Bildschirm ist Folgendes zu sehen:

**Ramp-Phase**



Die Pumpe steigert die Abgaberate linear in der vorgegebenen Zeit, bis sie die Maximum-Rate erreicht ist, und geht dann automatisch in die kontinuierliche Phase über.

**Kontinuierliche Phase**



Die Pumpe gibt in einer vorgegebenen Zeit immer die gleiche Menge ab und schaltet dann automatisch in die Taper-Phase.

**Taper-Phase**



Die Pumpe senkt in einer vorgegebenen Zeit die Abgabemenge, bis die KVO-Rate erreicht ist.

**Hinweis:** Nach Beginn der Infusion können Raten, Dauer und Volumina nur noch in der kontinuierlichen Phase geändert werden.

Bei Änderungen (durch Steigern/Senken) der Maximum-Rate wird die Therapie neu berechnet. Mit der Steigerung/Senkung der Maximum-Rate steigern sich bzw. sinken auch die Volumina in der Ramp-Phase, kontinuierlichen Phase und Taper-Phase. Die kontinuierliche Phase wird entsprechend verkürzt bzw. verlängert, um das zu infundierende Volumen bis zum Ende der Taper-Phase komplett abzugeben.

Bei Änderungen der Anstiegs- bzw. Abfallzeit, wird die Therapie neu berechnet. Die kontinuierliche Phase wird entsprechend verkürzt bzw. verlängert, um das zu infundierende Volumen bis zum Ende der Taper-Phase komplett abzugeben.

Durch Steigern bzw. Senken des zu infundierenden Volumens wird die kontinuierliche Phase entsprechend verkürzt bzw. verlängert, um das neu eingegebene zu infundierende Volumen bis zum Ende der Taper-Phase komplett abzugeben.

**Hinweis:** Die Medikamentenabgabe kann zu jeder Zeit des Ramp and Taper-Modus durch Drücken von  gestoppt und wieder aufgenommen werden. Der Ramp and Taper-Modus wird sofort ohne Taper-Phase gestoppt und ohne Ramp-Phase erneut gestartet. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf die Therapieeinstellungen.

#### Sofortiger Taper off-Modus

Wird der sofortige Taper off-Modus gewählt, kann die Therapie mit einer Taper-Phase beendet werden, bevor das ursprünglich festgelegte zu infundierende Volumen verabreicht wurde.

- Während der kontinuierlichen Phase  drücken.
-  drücken, um „Sonderfunktionen“ auszuwählen und dann  drücken.
- Den sofortigen Taper off-Modus auswählen und mit  bestätigen.
- Passen Sie die Abfallzeit mithilfe von  an und bestätigen Sie mit .


Die Pumpe wechselt automatisch in die Taper-Phase und drosselt die Abgaberate linear.

### 3.8 Programm-Modus

Der Programm-Modus ist für Infusionen vorgesehen, die ein nicht-standardmäßiges Abgabemuster erfordern. Der Benutzer definiert eine Intervallfolge (maximal 12 Intervalle) mit bestimmten, zyklusspezifischen Parametern (Rate, Dauer, Volumen).

Die Pumpe führt automatisch jede programmierte Periode nacheinander aus.

Beispiel:



Der Programm-Modus darf nur von erfahrenen Benutzern eingesetzt werden, die mit den Funktionsprinzipien des Programm-Modus vertraut und in der Verwendung des Geräts entsprechend geschult sind.

**Hinweis:** Ist der Programm-Modus aktiviert, wird dies stets über das folgende Symbol angezeigt (  ).

**Hinweis:** Die Bolus-Funktion ist im Programm-Modus gesperrt.

Einstellen der Profilparameter: Die Therapie kann direkt von der Medikamentendatenbank aus oder über das Hauptmenü/Sonderfunktionen ausgeführt werden.

**Starten des Programm-Modus über die Medikamentendatenbank:**

**Hinweis:** Die Einstellungen für den Programm-Modus sind im Medikamentendatenbank-Manager bereits vorkonfiguriert und in die Pumpe geladen worden.

- Die Pumpe mit  einschalten und warten, bis der Selbsttest abgeschlossen ist.
- Den Einmalartikel einsetzen und die Medikamentendatenbank gemäß der Gebrauchsanleitung verwenden.
- Das gewünschte Medikament über  auswählen und dann  drücken.
- Den Programm-Modus mit  auswählen.

In der folgenden Anzeige muss die Zahl der Therapieschritte vom Benutzer über  bestätigt werden.



Die Einstellungen für die Infusionsschritte werden angezeigt. Diese im Medikamentendatenbank-Editor konfigurierten Einstellungen müssen mit bestätigt werden.

- Zum Ändern der Werte drücken, dann mit bestätigen.
- Das VTBI mit einstellen.

Die Pumpe wird durch Drücken von gestartet.

Starten des Programm-Modus über das Sonderfunktionsmenü:

- Die Pumpe mit einschalten und warten, bis der Selbsttest abgeschlossen ist.
- Einmalartikel einsetzen.
- Im Sonderfunktionsmenü „Program Modus“ auswählen.
- Zur Eingabe von Parametern drücken und mit bestätigen.

Das VTBI mit einstellen.

Nach Eingabe aller gewünschten Parameter kann die Pumpe durch Drücken von gestartet werden.

In der oberen Hälfte der Anzeige erscheint das Symbol für den Programm-Modus.

Auf dem Bildschirm ist Folgendes zu sehen:



Die Pumpe infundiert in der für den aktuellen Schritt voreingestellte Zeit die voreingestellte Rate.

Während einer laufenden Infusion kann nur das zu infundierende Volumen abgeändert werden.

- Zur Anzeige der folgenden Programm-Modus-Intervalle im Hauptmenü drücken.

Es ist möglich, einen Schritt der laufenden Therapie abubrechen. Alle weiteren Schritte der programmierten Abfolge bleiben hiervon unberührt.

- drücken, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Das Hauptmenü mithilfe von durchgehen und „Aktueller Step“ mit auswählen.
- Zur Anzeige der folgenden Intervalle drücken.

- Durch Drücken von ◀ „Programmparameter“ auswählen.
- Die Intervallschritte können mit ▶ durchsucht werden.

**Hinweis:** Die Medikamentenabgabe kann jederzeit im Programm-Modus durch Drücken von  gestoppt und wieder aufgenommen werden. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf die Therapieeinstellungen.

Die Anzahl der Zyklen ist vom VTBI abhängig. Es ist darauf zu achten, das VTBI so festzulegen, dass es im richtigen Verhältnis zum Volumen eines einzelnen Zyklus steht. Nach Änderung der Intervalle könnte es erforderlich sein, das VTBI anzupassen.


Das Hauptmenü zeigt das aktuelle Intervall an. Die Konfigurationsparameter können im Programmparameter-Menü unter dem Hauptmenü überprüft werden

### 3.9 Intervallbolus-Modus

Der Intervallbolus-Modus ist in zwei Phasen unterteilt. Diese Phasen wechseln sich gegenseitig immer wieder ab.

- Bolus-Phase: Der eingestellte Bolus ist aktiviert.
- Rate-Phase: Therapiezeitraum, während dem die eingegebene Rate aktiviert ist.

Beispiel:



Der Intervallbolus-Modus darf nur von erfahrenen Benutzern eingesetzt werden, die mit den Prinzipien des Intervallbolus-Modus vertraut und in der Verwendung des Geräts entsprechend geschult sind.

**Hinweis:** Ist der Intervallbolus-Modus, wird dies stets über das folgende Symbol angezeigt (  ).

**Hinweis:** Die regelmäßige Bolus-Funktion ist im Intervallbolus-Modus gesperrt.

Beim Intervallbolus-Modus sind die Bolus-Serviceeinstellungen aktiviert. Das Druckniveau wird automatisch auf den Höchstwert eingestellt.

Einstellen der Profilparameter: Die Therapie kann direkt von der Medikamentendatenbank aus oder über das Hauptmenü/Sonderfunktionen ausgeführt werden.

**Starten des Intervallbolus-Modus über die Medikamentendatenbank:**

**Hinweis:** Die Einstellungen für den Intervallbolus-Modus sind im Medikamentendatenbank-Manager bereits vorkonfiguriert und in die Pumpe geladen worden.

- Die Pumpe mit  einschalten und warten, bis der Selbsttest abgeschlossen ist.
- Den Einmalartikel einsetzen und die Medikamentendatenbank gemäß der Gebrauchsanleitung verwenden.
- Das gewünschte Medikament über  auswählen und dann  drücken.

Die Pumpe listet nun alle möglichen Therapieprofile auf.

- „Intervallbolus“ mit  auswählen und dann  drücken. Die Therapieeinstellungen für den Intervallbolus-Modus werden angezeigt.
- Zum Ändern der Parameter  drücken, dann mit  bestätigen.

**Hinweis:** Die Bolusrate wird mit bearbeitbaren Parametern berechnet. Diese Parameter müssen vom Benutzer vor Beginn der Infusion überprüft werden

Die Pumpe wird durch Drücken von  gestartet.

**Starten des Intervallbolus-Modus über das Sonderfunktionenmenü:**

- Die Pumpe mit  einschalten und warten, bis der Selbsttest abgeschlossen ist.
- Einmalartikel einsetzen.
- Im Sonderfunktionenmenü „Intervallbolus“ auswählen.
- Zur Eingabe von Parametern  drücken und mit  bestätigen.

Nach Eingabe aller gewünschten Parameter kann die Pumpe durch Drücken von  gestartet werden

In der oberen Hälfte der Anzeige erscheint das Symbol für den Intervallbolus-Modus.

In der Bolus-Phase zeigt der Bildschirm Folgendes an:



Die Pumpe gibt den voreingestellten Bolus ab.

Nach der Bolus-Phase schaltet die Pumpe in die Rate-Phase um und der Bildschirm zeigt Folgendes an:



Die Pumpe gibt die voreingestellte Rate ab.

**Hinweis:** Die Infusion des Bolus während der Intervallbolus-Therapie kann nur durch Drücken von  abgebrochen werden.

**Hinweis:** Die Medikamentenabgabe kann jederzeit während des Intervallbolus-Modus durch Drücken von  gestoppt und wieder aufgenommen werden. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf die Therapieeinstellungen.

Während der Infusion kann das Bolusvolumen, die Menge, das VTBI sowie das Zeitintervall verändert werden.

-  drücken.
- Die Parameterliste mithilfe von  durchsuchen und den zu ändernden Parameter mit  auswählen.
- Den neuen Wert eingeben und  drücken.

Die Pumpe setzt die Infusion fort.

#### Bolus nach dem Start ändern:

Wird der Bolus vom Benutzer verändert, ändert sich auch der weitere Therapieverlauf.

-  drücken.
- Bolus über  auswählen und  drücken.
- Zum Ändern des Bolus  drücken, dann mit  bestätigen.

Die Pumpe berechnet automatisch alle anderen Therapieeinstellungen neu.

#### Zeitintervall nach dem Start ändern:

Wird das Zeitintervall vom Benutzer verändert, ändert sich auch der weitere Therapieverlauf.

-  drücken.
- Intervall über  auswählen und  drücken.
- Zum Ändern des Intervalls  drücken, dann mit  bestätigen.

Die Pumpe berechnet automatisch alle anderen Therapieeinstellungen neu.

### 3.10 Modus „Dosis über Zeit“

Der Modus „Dosis über Zeit“ wird zur Verabreichung einer bestimmten Antibiotika-Dosis in einem bestimmten Zeitraum verwendet. Beim Modus „Dosis

über Zeit" handelt es sich um eine eigene Therapie, die außer mit einer Sekundärinfusion nicht mit anderen Therapieformen kombiniert werden kann. Er ist ausschließlich über den Medikamentendatenbank-Manager aktivierbar. Er kann für Standardinfusionen bzw. Sekundärinfusionen eingesetzt werden.

Ist die Funktion „Dosis über Zeit“ aktiviert, wird dies über ein charakteristisches Symbol (  ). in der Anzeige dargestellt. Wenn neben der Funktion „Dosis über Zeit“ auch die Sekundärinfusionstherapie aktiviert ist, erscheint ein kombiniertes Symbol für beide Therapien (  ).

**Hinweis:** Der Modus „Dosis über Zeit“ darf nur von erfahrenen Benutzern eingesetzt werden, die mit den Prinzipien der Funktion „Dosis über Zeit“ vertraut und in der Verwendung des Geräts entsprechend geschult sind.

Die Infusionsrate beim Modus „Dosis über Zeit“ ist nicht veränderbar. Dieser Parameter ist von der Gesamtdosis und der Infusionszeiteinstellung abhängig. Die Infusionszeit und die zu infundierende Gesamtdosis müssen unmittelbar nach Auswahl des Medikaments eingestellt werden.

Liegen in der Medikamentendatenbank für diese Parameter Standardwerte vor, werden diese Standardwerte als voreingestellte Werte verwendet.

Sollten während der Therapie Änderungen erforderlich sein, kann die Abgabemenge über die Anpassung der Zeit variiert werden. Anhand der Restdosis und der verbleibenden Zeit berechnet die Pumpe eine neue Rate. Im Hauptmenü können auch während des Ausführen-Modus die Gesamtdosis, die Dauer und das VTBI verändert werden. Andere Parameter (Dosisrate, Basalrate, Konzentration, Patientengewicht und -größe) können hingegen nicht verändert werden.

**Hinweis:** Die KVO-Funktion sowie die Bolus-Funktion sind im Modus „Dosis über Zeit“ gesperrt.

**Note:** Bei der Funktion „Dosis über Zeit“ müssen stets Dosierungseinheiten (d. h. mg bzw. mg/kg Patientengewicht) verwendet werden.

Setzen Sie sich vor der Verwendung der Funktion „Dosis über Zeit“ mit der für Sie zuständigen B. Braun Vertretung in Ihrer Nähe in Verbindung!

#### Starten des Modus „Dosis über Zeit“ über die Medikamentendatenbank:

**Hinweis:** Die Einstellungen für des Modus „Dosis über Zeit“ sind im Medikamentendatenbank-Manager bereits vorkonfiguriert und in die Pumpe geladen worden.

- Die Pumpe mit  einschalten und warten, bis der Selbsttest abgeschlossen ist.
- Den Einmalartikel einsetzen und die Medikamentendatenbank gemäß der Gebrauchsanleitung verwenden
- Medikament über  auswählen und dann  drücken.

Die Pumpe listet nun alle möglichen Therapieprofile auf. Mit  „Dosis über Zeit“ auswählen und  drücken.

Sofern über die Medikamentendatenbank ein Medikament für die Therapie „Dosis über Zeit“ ausgewählt wird und keine Standardwerte für die Gesamtdosis

in der Datenbank vorliegen, wird der Editor für die Gesamtdosis angezeigt. Der Editor wird ebenfalls eingeblendet, wenn die Gesamtdosis im Hauptmenü geändert wird.



Falls notwendig die Gesamtdosis eingeben und mit  bestätigen.

Sofern über die Medikamentendatenbank ein Medikament für die Therapie „Dosis über Zeit“ ausgewählt wird und keine Standardwerte für die Zeit in der Datenbank vorliegen, wird der Zeit-Editor angezeigt. Der Editor wird ebenfalls eingeblendet, wenn die Zeit im Hauptmenü geändert wird.



Falls notwendig die Zeit eingeben und mit  bestätigen.

Das VTBI wird automatisch eingestellt und es erscheint folgende Bildschirmanzeige:



Die kalkulierte Rate mit  auf Plausibilität prüfen. Den Modus „Dosis über Zeit“ durch Drücken von  starten.



Ausführen-Menü: Die Zeit wird zur Steuerung der Therapie eingesetzt. Zu diesem Zweck wird die verbleibende Zeit in großen Ziffern im Ausführen-Menü angezeigt. Der Parameter in der unteren linken Ecke kann durchgeblättert werden. Bei Verlassen der Pumpe die Einstellung „Rate“ wählen.

**Hinweis:** Durch Drücken der -Taste im Ausführen-Menü ist es während des Betriebs der Pumpe stets möglich, zum Hauptmenü zu wechseln und dort Werte zu ändern oder zu prüfen.

## OPTIONEN

Die Optionsfunktionen können angewählt und verändert werden, während die Pumpe fördert oder die Infusion unterbrochen ist. Um einen Menüpunkt zu editieren, "Optionen" im Hauptmenü wählen und  drücken. Dann gewünschte Funktion mit  wählen und der Gebrauchsanweisung wie beschrieben folgen.

### 4.1 Abschaltdruck

Je höher die eingestellte Druckstufe ist, desto höher muss der Systemdruck steigen, um einen Druckalarm auszulösen.

- Druck in Optionsmenü durch Drücken von  öffnen.
- Zwischen neun Druckstufen (1=niedrigste Stufe; 9=höchste Stufe) durch Drücken von  oder  wählen und mit  bestätigen.

### 4.2 Data Lock

Die Data Lock Funktion schützt das Gerät vor unberechtigten Zugriffen. Ein vierstelliger Code (werksseitige Einstellung "9119"), der über das Service Programm geändert werden kann, aktiviert diese Funktion. Es gibt drei Sicherheitsstufen.

Level 1:

Hier ist eine Änderung von Werten sowie eine Bolusgabe nicht möglich, aber der Wechsel des Einmalartikels kann durchgeführt werden. Es kann durch alle Menüs navigiert und Status-Daten können abgefragt werden. Das Starten, Unterbrechen und Ausschalten der Pumpe sind möglich.

Level 2:

Diese Stufe hat die gleichen Leistungsmerkmale wie unter Stufe 1 beschrieben und lässt zusätzlich nicht den Wechsel des Einmalartikels zu. Um einen Data Lock Alarm vorzubeugen, muss der richtige Code innerhalb von 20 sec nachdem die Pumpe gestoppt wurde, eingegeben werden. Ein Wechsel des Einmalartikels sowie das Ausschalten der Pumpe sind nur nach Code-Eingabe möglich.

Level 3:

Dieses Level erlaubt das Starten und Stoppen der Pumpe sowie das Ausschalten. Der Code für dieses Level kann für jedes Medikament unterschiedlich sein und ist in der Medikamentendatenbank definiert. Jedoch ist ein Spritzenwechsel mit dem Code, der in den anderen Levels verwendet wird, möglich. Die folgende Tabelle führt die unterschiedlichen Möglichkeiten der Level 1, 2 und 3 auf:

Ereignis	Level 1	Level 2	Level 3
Wechsel des Einmalartikels	✓	✗	✓ Mit Code für Level 1/2
Start der Infusion	✓	✗	✓
Anderung von Parametern	✗	✗	✗
Stop der Infusion	✓	✓	✓
Ausschalten der Pumpe / Standby	✓	✗	✗
PCA-Bolus mit pumpenseitiger Bolustaste	✗	✗	✓
Freitext auf Display	✗	✗	✓
Akustische Rückmeldung bei Bolusanforderung	✗	✗	✓
Hinweis auf abgelehnte PCA-Boli	✓	✓	✗

✓ = möglich | ✗ = nicht möglich | = gefolgt von „Standby-Alarm“

### Aktivierung der Funktion:

- Data Lock im Options Menü mit öffnen.
- Mit und zwischen Level 1, 2 oder 3 (sofern aktiviert) wechseln und mit bestätigen.
- Code mit eingeben und drücken, um die Data Lock-Funktion zu aktivieren.

Änderungen der geschützten Werte sowie Bolusfunktion, die durch gekennzeichnet sind, sind nur nach Eingabe des Codes möglich. Aus den Menü-Übersichten Haupt-, Status-, Sonderfunktions- und Optionsmenü heraus wird die Sperre nach 20 sec erneut aktiviert. Wird der Code zwei Mal falsch eingegeben, wechselt die Pumpe zurück in das letzte Menü. Wird der Code erneut zwei Mal falsch eingegeben, geht die Pumpe in den akustischen Alarm, löst einen Schwesternruf aus und die gelbe LED blinkt. Wenn ein Zielwert erreicht wurde, während Data Lock aktiv ist, wird ein Neustart nur möglich nach Eingabe des Codes.

Um die Funktion zu deaktivieren, "Aus" in der Data Lock Funktion wählen, drücken, den Code eingeben und erneut mit bestätigen.

### 4.3 Bolusrate

- Bolusrate im Optionsmenü mit öffnen.
- Bolusrate mit ändern und Einstellung mit bestätigen.

**Hinweis:** Bolusrate den Therapieanforderungen anpassen. Bei sehr hohen Bolusraten (z.B. 1800 ml/h) beachten, dass pro Sekunde 0,5 ml verabreicht werden.

## 4.4 KVO-Modus

Die Pumpe kann nach dem Ablufen eines vorgewählten Volumens bzw. einer vorgewählten Zeit mit einer vordefinierten KVO-Rate (siehe "Technische Daten") weiterfördern. Die Dauer der KVO-Förderung wird im Serviceprogramm festgelegt.

- KVO-Modus im Optionsmenü mit  öffnen.
- Ja/Nein-Frage mit  beantworten, um den KVO-Modus zu aktivieren.

## 4.5 Kontrast / Displaybeleuchtung / Tastaturbeleuchtung

Kontrast sowie Display- und Tastaturbeleuchtung können den Lichtverhältnissen entsprechend individuell eingestellt werden.

- Kontrast/Displaybeleuchtung/Tastaturbeleuchtung im Optionsmenü durch Drücken von  öffnen.
- Zwischen 9 Kontrast- und Displaybeleuchtungsebenen mit  oder  wählen und mit  bestätigen. Die Tastatur- bzw. Spritzenbeleuchtung kann für die Verwendung von lichtempfindlichen Medikamenten zusätzlich auch ganz ausgeschaltet werden.

## 4.6 Lautstärke

Es sind 9 verschiedene Lautstärkestufen wählbar.

- Lautstärke im Optionsmenü mit  öffnen.
- Volumen mit  oder  wählen und mit  bestätigen.

## 4.7 Datum / Zeit

- Datum/Zeit im Optionsmenü mit  öffnen.
- Mit  Datum/Zeit ändern und Einstellung mit  bestätigen.

## 4.8 Makro-Modus

Die Förderrate erscheint größer auf dem Display wenn der Makro-Modus aktiviert ist und die Pumpe fördert.

- Makro-Modus im Optionsmenü mit  öffnen.
- Ja/Nein-Fragen durch Drücken von  beantworten, um Makro-Modus zu aktivieren.

Schnellanwahl des Makro-Modus: Während die Pumpe fördert  drücken und gedrückt halten bis Schriftgröße wechselt.

## 4.9 Sprache

Diese Funktion ermöglicht einen Wechsel der Pumpensprache.

- Sprache im Optionsmenü mit  öffnen.
- Gewünschte Sprache mit  auswählen, danach  drücken.
- Ja/Nein-Fragen durch Drücken von  bestätigen.

## ALARME

Der Perfusor® Space ist ausgestattet mit einer akustischen und optischen Alarmsignalisierung.

Alarmtyp	Akustisches Signal	Optisches Signal			Weiterleitung an Personalruffanlage	Bestätigung durch Anwender
		Rote LED	Gelbe LED	Text		
Gerätealarm	ja	blinkt	blinkt	Gerätealarm und Alarmcode (s. Servicehandbuch)	ja	 betätigen und den Hinweis auf dem Display befolgen.
Betriebsalarm	ja	blinkt	aus	siehe Alarmbeschreibung	ja	 quittiert den akustischen Alarm, Alarmtext und Personalruf. Die rote LED bleibt angeschaltet, bis die Infusion erneut gestartet wird.
Voralarm	ja	aus	blinkt	siehe Alarmbeschreibung	(de-)aktivierbar über das Serviceprogramm	 schaltet Alarmstumm und den Personalruf aus. Sichtbarer Alarm hält bis zum Endalarm an.
Erinnerungsalarm	ja	aus	blinkt	siehe Alarmbeschreibung	ja	 schaltet Alarmton sowie den Personalruf aus und der Alarmtext erlischt.
Alarmhinweis	nein	aus	aus	siehe Alarmbeschreibung	nein	Hinweis erlischt ohne Bestätigung.

### 5.1 Gerätealarme

Im Falle eines Gerätealarms wird die Infusion sofort gestoppt.  drücken, um das Gerät auszuschalten. Danach das Gerät wieder einschalten. Tritt ein Gerätealarm erneut auf, dann ist die Patientenverbindung zu unterbrechen, die Frontklappe zu öffnen und der Einmalartikel zu entnehmen. Das Gerät muss dem Service übergeben werden.

### 5.2 Voralarme und Betriebsalarme

#### Voralarme:

Voralarme treten einige Minuten (abhängig von den Service-Einstellungen) vor den Betriebsalarmen auf. Bei Voralarmen ertönt ein akustisches Signal, die gelbe LED blinkt und der Personalruf wird (optional) abgesetzt. Die Displayanzeige variiert je nach Ursache des Voralarms. Der Signalton und Personalruf werden

mit  ausgeschaltet. Bildschirmanzeige und LED bleiben bis zum einsetzenden Betriebsalarm im Voralarm. Werden mehrere Voralarme gleichzeitig ausgelöst, dann werden der Personalruf und das akustische Signal erst gelöscht, wenn der letzte Voralarm quittiert wurde. Voralarme führen nicht zu einem Stillstand der Förderung.

Displaymitteilung	Voralarmursache
„Spritze fast leer“	Wenig verbleibende Infusionslösung in Spritze vorhanden.
„Vol. fast erreicht“	Vorgewähltes Volumen bald infundiert.
„Zeit fast erreicht“	Vorgewählte Zeit bald abgelaufen.
„Akku fast leer“	Akkuladung bald entleert.
„KVO aktiv“	Volumen/Zeit sind abgelaufen und Pumpe läuft mit KVO-Rate weiter.
„Kommunikationsfehler“	Die Pumpe ist in einem System eingebunden, in dem mindestens ein Gerät inkompatibel oder defekt ist. Der Betrieb dieser Pumpe ist im System nicht zulässig. Das System ist von einem Servicetechniker zu prüfen.

Eine Countdown-Uhr im Display zählt die verbliebene Zeit herunter (Serviceprogramm abhängig zwischen 3-30 min). Danach geht die Pumpe in den Betriebsalarm.

Voralarme „Vol. fast erreicht“ (Volumenvorwahl) und „Zeit fast erreicht“ (Zeitvorwahl) können über das Serviceprogramm (de-)aktiviert werden.

#### Betriebsalarme:

Bei Betriebsalarmen wird die Infusion gestoppt. Es ertönt ein akustisches Signal, die rote LED blinkt und ein Personalruf wird abgesetzt. Das Display zeigt „Alarm“ und die Alarmursache an. Der Signalton und Personalruf werden mit  ausgeschaltet. Korrekturmaßnahmen sind entsprechend der Alarmursache durchzuführen.

Displaymitteilung	Alarmursache und Korrekturmaßnahme
„Spritze leer“	Keine verbleibende Infusionslösung in Spritze vorhanden. Aufgrund unterschiedlicher Spritzentoleranzen bei Fremdfabrikaten kann einige Flüssigkeit in der Spritze verbleiben. Erneutes Starten führt zu kompletter Entleerung und Abschaltung über den Drucksensor. Spritzenwechsel wie unter 1.4 beschrieben durchführen.

„Volumen infundiert“	Vorgewähltes Volumen ist infundiert. Mit Therapie fortfahren oder neue Therapie wählen.
„Zeit erreicht“	Vorgewählte Zeit ist abgelaufen. Mit Therapie fortfahren oder neue Therapie wählen.
„Akku leer“	Der Akku ist entladen. Gerät mit Netz verbinden und/oder Akku austauschen. Der Akkualarm wird für 3 min signalisiert. Danach schaltet sich die Pumpe selbstständig aus.
„Druck zu hoch“	Ein Verschluss im System ist aufgetreten. Die eingestellte Druckstufe wurde überschritten. Ein Bolusabbau wird automatisch von der Pumpe durchgeführt. Prüfen, ob Spritze leer ist, Leitung knickfrei liegt und unbeschädigt ist sowie IV- und Filter-Durchgängigkeit besteht. Gegebenenfalls den Abschaltdruck erhöhen. Aufgrund unterschiedlicher Spritzentoleranzen bei Fremdfabrikaten kann ein Druckalarm bedingt durch hohe Spritzenreibräfte auftreten.
„KVO beendet“	KVO-Zeit ist abgelaufen. Mit Therapie fortfahren oder neue Therapie wählen.
„Spritzenlage inkorrekt“	Die Spritze ist im Bereich der Flügel nicht ordnungsgemäß fixiert. Einlegen gemäß der Beschreibung unter "Überblick Perfusor® Space" sowie 1.1.
„Spritzenbügel“	Der Spritzenbügel wurde während einer laufenden Infusion geöffnet. Den Spritzenbügel schließen.
„Akkudeckel offen“	Der Akkufachdeckel ist nicht ordnungsgemäß auf dem Akkufach angebracht. Beim Aufsetzen des Akkufachdeckels auf hörbares Verrasten achten.
„Antrieb blockiert“	Der Antriebskopf wurde durch einen externen Eingriff am Voranfahren gehindert. Eingriffe von außen grundsätzlich vermeiden. „Patientensicherheit“ beachten.
„Gerät kalibrieren“	Pumpenkalibrierdaten haben sich geändert (z.B. nach einem Update). Gerät mit Serviceprogramm neu kalibrieren.

„Krallenfehlfunktion“	Der Notentriegelungsknopf wurde betätigt und die Krallen manuell geöffnet. Spritze entnehmen und technischen Service informieren.
„Kolbenplatte ohne Kontakt“	Die Kolbenplatte der Spritze hat keinen Kontakt zum Kolbenplattensensor der Pumpe. System auf Unterdruck hin prüfen und Ursache für Unterdruck beseitigen. „Patientensicherheit“ beachten.
„Standbyzeit abgelaufen“	Die eingegebene Standbyzeit ist abgelaufen. Zeit neu eingeben oder mit der bisherigen Therapie fortfahren.
„Kein Akku im Gerät“	Ein Pumpenbetrieb ohne Akku ist nicht möglich. Pumpe ausschalten und Akku einsetzen gemäß Beschreibung „Überblick Perfusor® Space“.
„Daten wurden zurückgesetzt“	Therapie- und Pumpeneinstellungen konnten nicht wiederhergestellt werden. Therapie- und Pumpendaten erneut eingeben.
„Therapiedaten zurückgesetzt“	Therapiedaten konnten nicht wiederhergestellt werden. Therapie neu eingeben.
„Data Lock“	Es wurde versucht, ohne Code-Eingabe die Pumpe zu stoppen oder auszuschalten. Den korrekten Code eingeben, um mit der Therapie fortzufahren bzw. die Pumpe auszuschalten.

Die rote LED erlischt erst bei Förderbeginn bzw. nach dem Ausschalten der Pumpe.

**Vorsicht:** Erscheint im Display ein Schraubenschlüssel und/oder die gelbe, rote und blaue LED blinken, dann befindet sich die Pumpe im Servicebetrieb und darf nicht am Patienten betrieben werden. Die Pumpe ist dann von einem Servicetechniker zu prüfen.

### 5.3 Erinnerungsalarme

Erinnerungsalarme treten in zwei Fällen auf:

1. Eine Spritze ist eingelegt, die Pumpe fördert nicht, es wird kein Wert editiert und das Gerät wird zwei Minuten lang nicht bedient.

Ein Signalton erklingt, die gelbe LED blinkt und ein Personalruf wird abgesetzt.

- a) Das Display zeigt „Erinnerungsalarm!“ an.

b) Das Display zeigt „Konfig. nicht abgeschlossen!“ an.

Alarm mit  bestätigen und mit Therapieeingabe/Start Up Menü-Konfiguration fortfahren.

2. Eine Werteingabe wurde begonnen, aber nicht abgeschlossen und bestätigt. Dies ist auch bei fehlendem Einmalartikel möglich.

Ein Signalton erklingt, das Display zeigt „Wert nicht übernommen“ an, die gelbe LED blinkt und ein Personalruf wird abgesetzt.

Alarm mit  bestätigen und mit Therapieeingabe fortfahren.

## 5.4 Alarmhinweise

Bei unzulässigen Eingaben zeigt das Display entsprechende Hinweise an (z.B. "Achtung! Rate ist außerhalb des Bereichs"; "Der Parameter kann nicht verändert werden") und ein Signalton wird abgegeben. Diese Hinweise erlöschen nach wenigen Sekunden ohne bestätigt werden zu müssen.

## AKKUBETRIEB UND -PFLEGE

Der Perfusor® Space ist mit einem modernen NiMH-Akku ausgestattet, der bei Auslieferung eine Betriebszeit von 8 Stunden bei 25 ml/h garantiert. Für eine optimale Behandlung des Akkus ist das Gerät mit einem Schutz gegen Überladung und Tiefentladung versehen. Während des Netzbetriebs wird der Akku durch das Gerät geladen.

Im Fall eines Stromausfalls oder der Trennung vom Netzanschluss, wechselt die Pumpe automatisch in den Akkubetrieb.

**Hinweis:** Vor längerer Lagerung der Pumpe (> 0,5 Monate) muss der Akku vollständig geladen und dann aus der Pumpe entnommen werden. Vor dem Akkuwechsel ist immer die Verbindung zum Patienten zu trennen und die Pumpe auszuschalten.

Die Akkustatusanzeige im Display gibt eine Trendaussage (niedrig, mittel, hoch). Genauere Informationen über die aktuelle Akkukapazität (Betriebszeit in Stunden und Minuten) sind dem Menüpunkt "Akkukap." im Statusmenü des Perfusor® Space zu entnehmen.

### Wichtige Information für den Akku-Selbsttest:

Wenn das Akkustatus-Symbol während des Netzbetriebs blinkt, ist der Akku entweder entladen oder verbraucht. In diesem Fall sollte die Pumpe nicht vom Netz genommen werden. Wenn es in dringenden Fällen notwendig ist, die Pumpe vom Netz zu nehmen, muss überprüft werden, ob die Akkukapazität für den beabsichtigten Einsatz unabhängig vom Netzbetrieb ausreicht. Wenn das Akkustatus-Symbol dauerhaft blinkt (> 1 h), muss der Akku von einem Techniker überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.

### Hinweise für einen optimalen Akkubetrieb:

Die Lebensdauer eines Akkus kann variieren aufgrund von

- Umgebungstemperatur
- unterschiedlichen Ladungen (z.B. häufige Boli).

Die optimale Lebensdauer eines Akkus wird dann erreicht, wenn er von Zeit zu Zeit völlig entladen und wieder geladen wird. Dafür ist die Pumpe im Akkubetrieb bis zum Ertönen des Akku-Alarms zu betreiben. Zur anschließenden Akkuladung ist die Pumpe für mindestens 6 Stunden mit dem Netzanschluss zu verbinden. Dieser Prozess sollte ein Mal monatlich durchgeführt werden. Des weiteren bitte folgendes beachten:

- Wenn möglich Akku nur dann laden, wenn er vollständig entladen wurde.
- Wird ein Akku, der nicht vollständig entladen wurde, mehrfach aufgeladen, dann verringert sich seine Kapazität. Seine ursprüngliche Kapazität kann wieder erreicht werden, indem man den Akku wieder vollständig entleert und anschließend wieder auflädt.
- Unter normalen Temperaturbedingungen kann ein Akku durchschnittlich

500 Mal geladen und wieder entladen werden, bis seine Lebenszeit abnimmt.

- Wenn die Pumpe nicht in Netzbetrieb ist, entlädt sich der Akku und kann, auch wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, nach einem Monat völlig erschöpft sein. In diesem Fall erreicht der Akku seine ursprüngliche Kapazität nicht nach einem Ladevorgang sondern erst nach mehreren Lade- bzw. Entladevorgängen.
- Die optimale Akkulebensdauer wird nur dann erreicht, wenn die Pumpe im geladenen Zustand kontinuierlich bei Zimmertemperatur im Betrieb ist. Die Akkuanzeige der Pumpe ist ein Näherungswert basierend auf der aktuellen Förderrate. Wenn der Akku altert, kann sich dessen "Akkuanzeige" von der aktuell erreichbaren Betriebszeit unterscheiden.

**Vorsicht:** Akkus können explodieren oder auslaufen, wenn sie geöffnet oder verbrannt werden. Deshalb Entsorgungsvorschriften beachten!

#### Akkupflege:

Zur genauen Bilanzierung der Akkukapazität ist eine zyklische Akkupflege notwendig. Die "Pumpe" fordert standardmäßig alle 30 Tage den Anwender zur Akkupflege auf. Durch die Akkupflege wird ein möglicher Kapazitätsverlust (z.B. durch Alterung des Akkus) ermittelt und die Kapazität/Laufzeit nachbilanziert. Bei längerer Lagerzeit oder längeren Betrieb ohne Akkupflege kann es vorkommen, dass die Akkuvoralarmzeit nicht eingehalten wird. In diesen Fällen ist es notwendig eine Akkupflege durchzuführen. Zum Einleiten des Entladeprozesses erscheint nach dem Ausschalten der Pumpe auf dem Display der Schriftzug „Akkupflege“ und die -Taste. Durch Drücken von  und  wird mit der Entladung begonnen. Durch erneutes Einschalten der Pumpe wird dieser Prozess unterbrochen. Ein Fortsetzen der Akkupflege bedingt eine erneute Aktivierung. Nach einer vollständigen Entladung des Akkus wird dieser wieder komplett aufgeladen. Die Gesamtdauer der Akkupflege beträgt ca. zwölf Stunden.

**Vorsicht:** Bitte bei Inbetriebnahme die ggf. verkürzte Akkulaufzeit beachten falls die Akkupflege noch nicht abgeschlossen ist.

## KOMPATIBLE SPRITZEN

Die in den folgenden Tabellen aufgeführten Spritzentypen können mit dem Perfusor® Space benutzt werden. Bitte auf die aufgelistete Artikelnummer (Art. Nr.<sup>1)</sup> beziehen, um die spezifische Markenkompatibilität zu gewährleisten.

Die Alarmgabezeiten<sup>2)</sup> nach einem Systemverschluss wurden bei 5 ml/h gemessen. Bei den gemessenen Daten handelt es sich um typische Werte, die aufgrund möglicher Spritzentoleranzen abweichen können.

Da B. Braun auf die Qualität der Wettbewerbs-Einmalartikel keinen Einfluss hat, kann es bei Qualitätsschwankungen zu Änderungen in technischen Eigenschaften der Pumpen kommen. B. Braun haftet nicht für derartige Abweichungen. Wenden Sie sich in diesen Fällen an den jeweiligen Lieferanten.

Im Vergleich zur Softwareversion F können die markierten<sup>3)</sup> zusätzlichen Spritzen bei Softwareversion G und H (nur grüne Krallen) verwendet werden.

Hersteller:  
B. Braun

Spritzentyp B. Braun	Omnifix 2 ml	Omnifix 5 ml	Omnifix 10 ml	Omnifix 20 ml	Omnifix 30 ml	Omnifix 50 ml
Art. Nr. <sup>1)</sup>	461 7029	461 7053	461 7100	461 7207	461 7304	461 7509
Alarmgabezeit <sup>2)</sup>	typ.	typ.	typ.	typ.	typ.	typ.
P 1 [mm:ss]	0:39	0:58	0:47	1:04	1:13	1:16
P 9 [mm:ss]	1:05	1:32	2:08	3:26	6:07	13:46

Hersteller:  
B. Braun

Spritzentyp B. Braun	OPS 20 ml	OPS 50 ml
Art. Nr. <sup>1)</sup>	872 8615	872 8810
Alarmgabezeit <sup>2)</sup>	typ.	typ.
P 1 [mm:ss]	1:08	1:34
P 9 [mm:ss]	4:35	15:27

Hersteller:  
B. Braun

Spritzentyp B. Braun	Omnifix 3ml <sup>3)</sup>	Omnifix 10ml LL <sup>3)</sup>
Art. Nr. <sup>1)</sup>	4617022V A/P 4617022V-03 US 4610303V-02	4617100V A/P 4617100V-03 US 4617100V-02
Alarmgabezeit <sup>2)</sup>	typ.	typ.
P 1 [mm:ss]	0:25	0:53
P 9 [mm:ss]	1:43	3:50

Kapitel 7

Hersteller:  
TYCO EU

Spritzentyp TYCO EU	Monoject 3 ml	Monoject 6 ml	Monoject 12 ml	Monoject 20 ml	Monoject 35 ml	Monoject 50/60 ml
Art. Nr. <sup>1)</sup>	1100- 603495	1100- 606159	1100- 612173	1100- 620036	1100- 635430	1100- 650090
Alarmgabezeit <sup>2)</sup>	typ.	typ.	typ.	typ.	typ.	typ.
P 1 [mm:ss]	0:51	0:56	1:04	1:19	1:32	2:23
P 9 [mm:ss]	1:16	1:41	3:27	5:27	12:05	15:58

Hersteller:  
Becton  
Dickinson



Spritzentyp B-D EU/USA	Plastipak 3 ml	Plastipak 5 ml	Plastipak 10 ml	Plastipak 20 ml	Plastipak 30 ml	Plastipak 50/60 ml
Art. Nr. <sup>1)</sup>	309585 300910	309603 300911	309604 300912	309661 300913 300134 300629	309662 300863	309663 300865 300869
Alarmgabezeit <sup>2)</sup>	typ.	typ.	typ.	typ.	typ.	typ.
P 1 [mm:ss]	0:53	0:55	1:15	2:05	2:14	2:53
P 9 [mm:ss]	1:15	1:34	3:27	6:30	6:36	15:34

Hersteller:  
TERUMO



Spritzentyp TERUMO EU/USA/JAP	3 ml	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	50 ml	60 ml
Art. Nr. <sup>1)</sup>	3SS*03L	3SS*05L 1SS*05LZ1	3SS*10L 1SS*10LZ1	3SS*20L SS*20ES	1SS*30LZ1	2BS-50LG	3SS*60L
Alarmgabezeit <sup>2)</sup>	typ.	typ.	typ.	typ.	typ.	typ.	typ.
P 1 [mm:ss]	0:43	0:35	0:55	2:12	2:25	3:01	3:34
P 9 [mm:ss]	1:17	1:16	4:48	7:53	8:18	16:55	17:03

ANLAUF- UND TROMPETENKURVEN

Anlaufkurven



Trompetenkurven



Diese Grafiken zeigen die Genauigkeit bzw. Gleichmäßigkeit des Flusses abhängig von der Zeit. Dabei berücksichtigen:  
 Das Förderverhalten bzw. die Fördergenauigkeit werden im wesentlichen von den verwendeten Sprizentypen (Einmalartikel) beeinflusst.  
 Bei Verwendung anderer als den unter Bestelldaten genannten Sprizentypen (Einmalartikel) sind Abweichungen von den technischen Daten der Pumpe nicht auszuschließen.

Trompetenkurven

Jeweils Messwerte der zweiten Stunde.  
 Messintervall  $\Delta t = 0,5 \text{ min}$   
 Beobachtungsintervall  $p \times \Delta t \text{ [min]}$

Anlaufkurven

Messintervall  $\Delta t = 0,5 \text{ min}$   
 Messdauer  $T = 120 \text{ min}$   
 Fluss  $Q_i$  (ml/h)

## TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp	Infusionsspritzenpumpe
Klassifikation (gem. IEC/EN 60601-1)	<input checked="" type="checkbox"/> defibrillationsgeschützt; Typ CF <input type="checkbox"/> Schutzklasse II; Schutzklasse I in Kombination mit SpaceStation
Klasse (gemäß Richtlinie 93/42 EEC)	IIb
Feuchteschutz	IP 22 (tropfwassergeschützt bei waagerechter Gebrauchslage)
Externe Stromversorgung:	
■ Nennspannung	via B. Braun SpaceStation oder optionales Netzmodul (Nennspannung 100 ... 240 V AC~, 50/60 Hz) für alleinstehenden Betrieb
■ Externe Kleinspannung	11 ... 16 V DC --- via Anschlusskabel SP 12 V oder via SpaceStation
Personalruf	max. 24 V / 0,5 A / 24 VA (VDE 0834)
EMV	IEC/EN 60601-1-2 / 60601-2-24
Einschaltdauer	100 % (Dauerbetrieb)
Betriebsbedingungen:	
■ Relative Luftfeuchtigkeit	30 % ... 90 % (ohne Betauung)
■ Temperatur	+5 ... +40 °C
■ Atm. Druck	500 ... 1060 mbar
Lagerbedingungen:	
■ Relative Luftfeuchtigkeit	30 % ... 90 % (ohne Betauung)
■ Temperatur	-20 ... +55 °C
■ Atm. Druck	500 ... 1060 mbar
Akku (nachladbar)	NiMH
Akkulaufzeit	ca. 8 Stunden bei 25 ml/h
Wiederaufladungszeit	ca. 6 Stunden
Gewicht	ca. 1,4 kg
Maße (B x H x T)	249 x 68 x 152 mm
Volumenvorwahl	0,1 - 99,99 ml in Schritten von 0,01 ml 100,0 - 999,0 ml in Schritten von 0,1 ml 1.000 - 9.999 ml in Schritten von 1 ml
Zeitvorwahl	00:01 - 99:59 h
Fördergenauigkeit	± 2 % entsprechend IEC/EN 60601-2-24
Verschlussalarmdruck	9 Stufen von 0,1 - 1,2 bar
Alarm bei Fehlförderung	bei Fehldosierung von 0,1 ml aufgrund von Fehlfunktion der Pumpe schaltet die Pumpe automatisch ab
Sicherheitstechnische Kontrolle	alle 2 Jahre

Einstellbare Förderraten

Kontinuierliche Förderraten / Bolusraten in Abhängigkeit von der eingesetzten Spritzengröße:

Spritzen- größen	Kontinuierl. Förderrate*	Bolusrate
[ml]	[ml/h]	[ml/h]
50/60	0,01-200 alternativ 0,01-999,9	1-1.800
30/35	0,01-100	1-1.200
20	0,01-100	1-800
10/12	0,01-50	1-500
5/6	0,01-50	1-300
2/3	0,01-25	1-150

Förderraten Schritte

0,01\* - 99,99 ml/h in Schritten von 0,01 ml/h  
100,0 - 999,9 ml/h in Schritten von 0,1 ml/h

Fördergenauigkeit bei Bolusgabe	typ. $\pm$ 2 %
Max. Bolusvolumen nach Bolusabbau	$\leq$ 0,2 ml
KVO-rate	Rate $\geq$ 10 ml/h: KVO-Rate 3 ml/h Rate < 10 ml/h: KVO-Rate 1 ml/h Rate < 1 ml/h: KVO-Rate = eingestellte Rate (werksseitig 0,1 ml/h)
PC-Anschluss	USB-Verbindung mit B. Braun Schnittstellenkabel (8713230) mit galvanischer Trennung. Bitte Sicherheitshinweise beachten.
Historyprotokoll	1000 letzte Historyeinträge. 100 Ereignisse zur Systemdiagnose. Nähere Informationen entnehmen Sie den gesonderten Unterlagen zum History Viewer.

\*als werksseitige Voreinstellung können Förderraten ab 0,1 ml/h eingegeben werden

## GARANTIE / STK\* / SERVICE / SCHULUNG / REINIGUNG / ENTSORGUNG

### Verantwortlichkeit des Herstellers

Der Hersteller, Zusammenbauer, Errichter oder Einführer betrachtet sich nur dann für die Auswirkung auf die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Gerätes als verantwortlich, wenn:

- Montage, Erweiterungen, Neueinstellungen, Änderungen oder Reparaturen durch von ihm ermächtigte Personen ausgeführt werden,
- die elektrische Installation des betreffenden Raumes den Anforderungen VDE 0100, 0107 bzw. IEC und nationalen Festlegungen entspricht,
- das Gerät in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung verwendet wird und
- die sicherheitstechnische Kontrollen regelmäßig durchgeführt werden.

### Garantie

Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Übereinstimmung dieses Medizinproduktes mit der "Richtlinie des Rates über Medizinprodukte 93/42/EWG" vom 14.06.1993.

B. Braun  
Melsungen AG

Auf jeden Perfusor® Space leistet B. Braun 24 Monate Garantie ab Lieferdatum (12 Monate auf jedes Akku-Pack SP). Sie umfasst das Instandsetzen oder den Ersatz von schadhaften Teilen, sei es infolge von Konstruktions-, Fabrikations- oder Materialfehlern. Die Garantie erlischt, wenn der Besitzer oder Drittpersonen Änderungen oder Reparaturen am Gerät durchführen.

Von der Garantie ausgenommen:

Beheben von Störungen, die auf Fehlmanipulation, unsachgemäße Behandlung oder auf normale Abnutzung zurückzuführen sind.

Defekte Akkus werden von B. Braun zur weiteren Entsorgung zurückgenommen.

Getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikabfällen (gilt derzeit nur in der EU).



### Schulung

B. Braun bietet für die Software Version F eine Einweisung an. Fragen Sie bitte Ihre lokale Vertriebsgesellschaft nach weiteren Details.

### Sicherheitstechnische Kontrolle\*) / Service

Der Perfusor® Space bedarf alle zwei Jahre einer sicherheitstechnische Kontrolle mit Eintrag in das Medizinproduktebuch gemäß Checkliste. Service-Arbeiten nur durch Personal, das von B. Braun eingewiesen wurde.

## Regelmäßig prüfen

Auf Sauberkeit, Vollständigkeit und Beschädigung überprüfen. Betrieb nach Gebrauchsanweisung. Die Pumpe muss innerhalb eines Austauschintervalls des Einmalartikels den Einschalttest durchlaufen. Beim Einschalten prüfen: Selbstcheck, Alarmton, Betriebs- und Alarmkontrollanzeigen.

## Reinigung

Die äußeren Oberflächen der Pumpe mit einer milden Seifenlauge reinigen. Keine Desinfektionssprays am Netzanschluss verwenden. Empfehlung: Desinfektionsmittel zum Wischen, erhältlich bei B. Braun: Meliseptol® Reinigungsschaum, Melsitt 10% und Melsept SF 10%. Vor Betrieb mindestens 1 min ablüften lassen. Nicht in Geräteöffnungen sprühen. Entsorgungs- und Hygienevorschriften beachten. Vergrößerungsoptik und Displayglas an Frontklappe nur mit weichem Tuch abwischen. Benutzen Sie kein Hexaquart® oder andere alkylaminhaltige Desinfektionsmittel.

## Entsorgung

Die Pumpen sowie Akkus werden von B. Braun zur weiteren Entsorgung zurückgenommen. Bei der Entsorgung von Einmalartikeln sowie Infusionslösungen sind die anwendbaren Hygiene- und Entsorgungsvorschriften zu berücksichtigen.

## Prüfen bei Lieferung

Trotz sorgfältiger Verpackung können Transportschäden nicht vollständig ausgeschlossen werden. Bitte nach dem Auspacken gleich auf Vollständigkeit prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht in den Betrieb nehmen. Service benachrichtigen.

Die Funktion der Pumpe muss vor Erstinbetriebnahme überprüft werden. In einigen Ländern ist dies per Verordnung vorgeschrieben. Ein entsprechendes Formular ist bei B. Braun erhältlich.

## Lieferumfang

Perfusor® Space, Akku-Pack SP, Gebrauchsanweisungs-Set.

## GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR ZUBEHÖR

### SpaceStation (8713140)

Station zur Aufnahme von bis zu vier Pumpen. Für mehr Informationen siehe Gebrauchsanweisung SpaceStation.

### SpaceCover Standard (8713147)

### SpaceCover Comfort (8713145)

Abdeckung zum Aufsetzen auf die obere SpaceStation inkl. zentralem Tragegriff. Das SpaceCover Comfort beinhaltet zusätzlich ein zentrales Alarmmanagement und Alarm-LEDs.

### PoleClamp SP (8713130)

Maximal drei B. Braun Space Pumpen und ein SpaceControl können übereinander gestapelt werden und mit der PoleClamp SP befestigt bzw. transportiert werden. Für eine sichere Fixierung der PoleClamp SP bitte "Überblick Perfusor® Space" und "Patientensicherheit" beachten.

### Steckernetzteil SP (8713110A - 8713114A)

Ein Steckernetzteil SP kann eine einzelne Pumpe und ein SpaceControl mit ausreichend Netzspannung versorgen.

- 1.) Steckernetzteil mit Buchse P2 auf Rückseite der Pumpe verbinden (auf hörbares Verrasten achten).
- 2.) Netzstecker mit Netzanschluss verbinden.

**Hinweis:** Zur Trennung von Pumpe Hebel an Stecker drücken.

Maximal drei Stecker können in Buchse P2 übereinander gesteckt werden.

Technische Daten: 100 – 240 V AC~, 50/60 Hz

### Kombi-Kabel SP 12 V (8713133)

Das Kombi-Kabel SP benutzen, um bis zu drei Pumpen zu verbinden. Alle Pumpen können dann über die Anschlussleitung SP (12 V) betrieben werden.

- 1.) Stecker des Kombi-Kabels mit Buchse P2 auf Pumpenrückseite verbinden.
- 2.) Stecker der Anschlussleitung SP mit dem Kombi-Kabel SP verbinden.

3.) Stecker der Anschlussleitung SP in 12 V Buchse stecken.

**Hinweis:** Maximal drei Stecker können in Buchse P2 übereinander gesteckt werden.

### **Akku-Pack SP (NiMH) (8713180)** **Akku-Pack SP (NiMH) ink. Pin (8713180A)**

Für nähere Informationen zum Akku-Pack SP (NiMH) siehe „Akkubetrieb“.

### **Schnittstellenkabel CAN SP (8713230)**

Das Schnittstellenkabel CAN SP wird benötigt, um eine Verbindung zwischen SpaceStation/Pumpe und dem Computerausgang aus Servicegründen herzustellen.

- 1.) Stecker in Buchse F3 an SpaceStation oder P2 an Pumpe stecken und diese mit dem CAN/USB Converter verbinden.
- 2.) CAN/USB Converter mit dem Computerausgang wie in der entsprechenden Gebrauchsanweisung beschrieben verbinden.

**Vorsicht:** Schnittstellenkabel CAN SP ist nur für Servicezwecke bestimmt; nicht während der Patientenanwendung verwenden.

**Hinweis:** Maximal drei Stecker können in Buchse P2 übereinander gesteckt werden.

### **Anschlussleitung SP (12 V) (8713231)**

Die Anschlussleitung SP (12 V) folgendermaßen anschließen:

- 1.) Stecker mit Buchse P2 auf Pumpenrückseite bzw. F3 an SpaceStation verbinden.
- 2.) Anschlussleitung in KFZ-Steckdose stecken.
- 3.) Wenn notwendig, roten Adapter am KFZ-Stecker durch leichtes Drehen und gleichzeitiges Ziehen entfernen.

Die grüne LED der Elektronikbox zeigt die Betriebsspannung an.

**Vorsicht:** Während die Batterie des Notarztwagens mit einem Ladegerät geladen wird, dürfen die Infusionspumpen nicht am Patienten eingesetzt werden!


**Hinweis:** Maximal drei Stecker können in Buchse P2 übereinander gesteckt werden.

## Anschlussleitung für Personalruf SP (8713232)

Zum Anschluss des Perfusor® Space an eine Rufanlage ist die Anschlussleitung Personalruf SP einzusetzen. Voraussetzung ist, dass die Rufanlage den Bestimmungen der VDE 0834 entspricht (länderspezifische Vorschriften beachten).

**Hinweis:** Vor jeder Anwendung ist die Personalruffsignalisierung auf Funktion zu testen.

Der Perfusor® Space bietet drei verschiedene Personalrufbetriebsarten. Sie sind in dem Signalisierungsschema dargestellt. Bei der Betriebsartenauswahl ist die Technik der Krankenhausrufanlage zu beachten. Die Einstellung der Betriebsart erfolgt über das Serviceprogramm.



<sup>\*)</sup> in dem Modus statisch ohne Aus-Alarm, kann der Personalruf mit unterdrückt werden.

**Vorsicht:** Da der Personalruf versagen und dies unerkannt bleiben kann was während des Pumpen Selbsttests nicht geprüft wird, trägt der Anwender die Verantwortung dafür, auch die lokalen Alarme zu beobachten.

**Hinweis:** Maximal drei Stecker können in Buchse P2 übereinander gesteckt werden.

### Technische Daten:

	Anschlusslitzen	
	weiß und grün	weiß und braun
Alarm	unterbrochen	verbunden
Betrieb	verbunden	unterbrochen

Polarität der Anschlüsse ist beliebig  
max. 24 V / 0.5 A / 12 VA

## PCA-ZUBEHÖR

## ■ Space PCA-Kit (REF 8713554) bestehend aus:

- Patiententaster
- Klettband  
zur Fixierung des Patiententasters  
am Arm des Patienten
- Kabelfixierung  
zur Verbindung zwischen  
Klettband und Patiententaster
- Metallclip  
zur alternativen Fixierung des  
Patiententasters am Bettlaken
- Kabelbinder  
um das Kabel des Patiententasters zusammenzuhalten
- PCA-Schlüssel  
zur Verriegelung des Spritzenbügels und der Syringe Anti Removal Cap



## ■ Syringe Anti Removal Cap PSP – Spritzenentnahmeschutz (REF 8713556)

Fixierung des Patiententasters:  
am Handgelenk:



oder am Bettlaken:



Verwendung des Kabelbinders:



Verwendung der Syringe Anti  
Removal Cap:

Die Syringe Anti Removal Cap PSP wird von vorne auf den Antriebskopf aufgeschoben und mit dem PCA-Schlüssel (Rechtsdrehung um 270°) fixiert. Auf Markierungen achten, festen Sitz sicherstellen! Lösen: Linksdrehung um 270°, dann leicht nach links drücken und abziehen.



**Achtung:** Wenn die Syringe Anti Removal Cap PSP verwendet wird, ist die Spritze unmittelbar nach dem Alarm „Spritze leer“ zu wechseln.

	Art. No.
<b>B. Braun Perfusor® Space (100 – 240 V)</b> .....	871 3030
<b>Empfohlenes Zubehör zum Perfusor® Space:</b>	
SpaceStation.....	871 3140
SpaceCover Standard.....	871 3147
SpaceCover Comfort.....	871 3145
PoleClamp SP .....	871 3130
Steckernetzteil SP (Euro Stecker).....	871 3110A
Kombi-Kabel SP 12 V.....	871 3133
Akku-Pack SP (NiMH) .....	871 3180
Akku-Pack SP (NiMH) ink. Pin .....	871 3180A
PCA-Taster SP .....	871 3190
Schnittstellenkabel CAN SP.....	871 3230
Anschlussleitung SP (12 V).....	871 3231
Anschlussleitung für Personalaruf SP .....	871 3232
Space PCA Kit .....	871 3554
Syringe Anti Removal Cap PSP.....	871 3556
<b>Original Perfusor® Spritzen:</b>	
Original Perfusor® Spritze 50 ml ohne Kanüle .....	872 8844F
Original Perfusor® Spritze 50 ml mit Aspirationskanüle .....	872 8810F
Original Perfusor® Spritze 50 ml mit Aspirationskanüle und Partikelfilter .....	872 8852F
Original Perfusor® Spritze 50 ml schwarz mit Aspirationskanüle und Partikelfilter .....	872 8828F
Original Perfusor® Spritze 20 ml ohne Kanüle .....	872 8615
Original Perfusor® Spritze 20 ml mit Aspirationskanüle .....	872 8623
Omnifix® 50/60 ml Luer Lock .....	461 7509F
Omnifix® 30 ml Luer Lock.....	461 7304F
Omnifix® 20 ml Luer Lock.....	461 7207V
Omnifix® 10 ml Luer Lock.....	461 7100V
Omnifix® 5 ml Luer Lock .....	461 7053V
Omnifix® 3 ml Luer Lock .....	461 7022V
Omnifix® 2 ml Luer Lock .....	461 7029V

**Original Perfusor® Leitungen:**

Original Perfusor® Leitung, aus PVC; 50 cm.....	825 5172
Original Perfusor® Leitung, aus PVC; 150 cm.....	872 2960
Original Perfusor® Leitung, aus PVC; 200 cm.....	872 2862
Original Perfusor® Leitung, aus PVC; 250 cm.....	825 5490
Original Perfusor® Leitung, aus PVC; 300 cm.....	825 5253
Original Perfusor® Leitung, aus PE; 50 cm.....	825 5059
Original Perfusor® Leitung, aus PE; 100 cm.....	825 5067
Original Perfusor® Leitung, aus PE; 150 cm.....	872 2935
Original Perfusor® Leitung, aus PE; 200 cm.....	872 3060
Original Perfusor® Leitung, aus PE; 250 cm.....	827 2565
Original Perfusor® Leitung, Typ Safesite, aus PVC, mit Safesite Sicherheitskonnektor; 150 cm.....	872 2820
Original Perfusor® Leitung, Typ Filter, aus PVC, mit Injektionsfilter 0.22 µm; 200 cm.....	872 3001
Original Perfusor® Leitung, Typ PCA, aus PVC mit Lock-Rotationsmutter; 168 cm.....	872 6019
Original Perfusor® Leitung, Typ MR, aus PVC, mit Rotationsmutter; 75 cm.....	872 2870
Original Perfusor® Leitung, Typ MR, aus PVC, mit Überwurfmutter; 150 cm.....	825 5504
Original Perfusor® Leitung, aus PE, schwarz; 150 cm.....	872 3010









Hersteller:

**B. Braun Melsungen AG**

34209 Melsungen

Germany

Tel +49 (0) 56 61 71-0

---

38916509 • Software J

Gedruckt auf 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff

1210 • Stand der Informationen: November 2010

Vertrieb:

**B. Braun Melsungen AG**

Sparte Hospital Care

34209 Melsungen

Germany

Tel +49 (0) 56 61 71-0

Fax +49 (0) 56 61 71-20 44

[www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)